

¡IMPORTANTE! ¡GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS!

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO DE COCHECITO DE BEBÉ "AMAYÁ"



este cochecito



chipolino

se fabrica de acuerdo con la
requisitos de la Directiva de Seguridad de Producto 2001/95/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo y con la norma europea EN
1888-1:2018+A1:2022 Artículos de uso y cuidado infantil. Transportes
infantiles con ruedas. Parte 1: Sillas de paseo y cochecitos, así como la Ley
Nacional de Protección al Consumidor y la legislación nacional.

SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES EN ESTE MANUAL PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO:

¡IMPORTANTE! ¡ADVERTENCIAS!


- **¡ADVERTENCIA!** ¡NUNCA DEJE A SU HIJO DESATENDIDO!
- **¡ADVERTENCIA!** ¡EL ASIENTO DE ESTE COCHECITO NO ES ADECUADO PARA BEBÉS MENORES DE 6 MESES!
- **¡ADVERTENCIA!** ¡UTILICE SIEMPRE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD!
- **¡ADVERTENCIA!** ¡PARA EVITAR LESIONES, ASEGÚRESE DE QUE LOS NIÑOS ESTÉN A UNA DISTANCIA DE SEGURIDAD DEL COCHECITO DURANTE EL AJUSTE, EL DESPLEGAMIENTO O EL PLEGADO!
- **¡ADVERTENCIA!** ¡ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS DISPOSITIVOS DE ESTACIONAMIENTO ESTÉN ACTIVADOS ANTES DEL USO.
- **¡ADVERTENCIA!** ¡NO PERMITA QUE SUS HIJOS JUEGUEN CON EL COCHECITO!
- **¡ADVERTENCIA!** ¡ESTE PRODUCTO NO ES APTO PARA CORRER O PATINAR
- ¡MANTENER ALEJADO DEL FUEGO!
- Para ser utilizado por un niño con un peso de hasta 15 kg.
- ¡Se requiere montaje por parte de un adulto!
- ¡Active siempre el dispositivo de estacionamiento cuando suba o baje a los niños del cochecito!
- Asegúrese de que los cinturones de seguridad estén correctamente abrochados y ajustados antes de cada uso.
- ¡La carga máxima de la cesta de almacenamiento es de 2 kg!
- ¡La carga máxima de una bolsa de pañales (en caso de que esté usando una) no debe exceder 1 kg!
- ¡No sobrecargues el cochecito! ¡Cada carga adherida al manubrio, parachoques y respaldo o al costado de la carriola afectará su estabilidad!
- Para ser utilizado para un niño solo a la vez. ¡No coloque a dos o más niños en el cochecito!
- ¡Utilice únicamente repuestos u otros componentes recomendados o suministrados por el fabricante! En caso contrario, el productor no es responsable de la seguridad del producto.
- ¡No realice cambios ni modificaciones en la estructura del cochecito! En caso de problemas, póngase en contacto con el distribuidor o un servicio de reparación autorizado para obtener asesoramiento y/o reparación.
- ¡No utilice este cochecito si encuentra piezas faltantes o dañadas!
- ¡No permita que niños menores de 3 años se acerquen al cochecito durante su montaje!
- ¡No ate cuerdas ni cables largos al cochecito para evitar el riesgo de asfixia!
- No utilice la silla de paseo en escaleras o escaleras mecánicas y preste atención al pasar un bordillo o un escalón.
- ¡Mantenga el embalaje de plástico fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia!



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Este cochecito está destinado a un niño de 6 a 36 meses y que pese hasta 15 kg;
- arnés de seguridad de 5 puntos;
- Toldo ajustable;
- dispositivo de estacionamiento;
- Cesta de almacenamiento.

PARTES PRINCIPALES



INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONES

Este cochecito se suministra parcialmente montado. Para completar el montaje, no necesita ninguna herramienta.

¡IMPORTANTE! Siga exactamente las instrucciones dadas y verifique las imágenes. ¡Evita que tus manos queden atrapadas!

¡IMPORTANTE! Después de cada operación, asegúrese de haber seguido las instrucciones correctamente y de que la fijación sea estable!

¡IMPORTANTE! En la mayoría de los casos, después de completar una operación, escuchará un clic.

El montaje, el desmontaje y las funciones están numeradas del 1 al 6. Utilice las descripciones de las operaciones proporcionadas en este manual y su imagen correspondiente.

1 – ABRIR EL COCHECITO 1a

– Suelte el gancho.

1b – Tome las manijas con las manos, levante la silla de paseo y presione el mecanismo de bloqueo “T” con el pie hasta que quede fijo y escuche un clic.

2 – INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS DELANTERAS Coloque

las ruedas delanteras en los tubos delanteros.

¡ATENCIÓN! Al instalar las ruedas delanteras, la flecha marcada debe estar en el lado delantero. Presione cada rueda hasta que escuche un clic y estén fijas.

¡IMPORTANTE! Asegúrese de que las ruedas estén bien fijadas tratando de sacarlas de los tubos delanteros. Las ruedas delanteras pueden girar y no pueden fijarse para un movimiento recto.

3 – TOLDO

Plegable – Levante las bisagras de plástico de ambos lados y pliegue la capota. **Despliegue** –

Saque la capota y presione hacia abajo las bisagras de plástico para fijarla. Fije la capota al asiento de la carriola con las correas adhesivas.

4 – DISPOSITIVO DE ESTACIONAMIENTO

¡ATENCIÓN! Siempre active el dispositivo de estacionamiento cuando la carriola no se esté moviendo, de esta manera evitará que la carriola se deslice o se deslice.

5 – SISTEMA DE RETENCIÓN (CINTURÓN DE SEGURIDAD)

Unir los cinturones en la hebilla central. Cuando la hebilla esté fija, escuchará un clic. Presione como se muestra en la imagen para desabrochar el cinturón.

Ajuste la longitud de las correas moviendo los deslizadores de plástico como se muestra en la figura.






Nota: El cinturón debe estar ceñido al cuerpo del niño y no debe estar retorcido.




¡ADVERTENCIA! Verifique periódicamente para asegurarse de que el cinturón de seguridad esté bien sujeto al armazón del cochecito y bien sujeto.

6 – PLEGADO DEL COCHECITO

¡IMPORTANTE! Antes de plegar la silla de paseo, active el dispositivo de estacionamiento y vacíe la cesta portaobjetos. 6-1 – Pliegue la capota, extraiga el mecanismo de bloqueo (1) y levante el mecanismo 2 (2);

6-2 – Levante el segundo bloqueo y presione las manijas hasta que la carriola esté completamente plegada; 6-3 – Fijar el gancho.





PAUTAS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Los frenos y las ruedas se desgastan más rápido que otras partes. Reemplácelos cuando sea necesario.
- Lubrique regularmente las piezas móviles. Use aceite de silicona o spray de silicona para lubricar.
- Limpie y lubrique todas las piezas de metal y plástico sucias con regularidad.
- Limpie las telas, las piezas de plástico y las piezas de metal con un paño de algodón húmedo o una esponja y un jabón suave.
- No utilice detergentes agresivos, disolventes, lejías o alcoholes para limpiar su cochecito.
- Siempre deje que la carriola se seque por completo después de limpiarla antes de usarla o guardarla. Se podría formar moho si mantiene la carriola húmeda.
- Guarde siempre su cochecito en interiores, en un lugar limpio y seco. No exponer a la influencia directa del medio ambiente: sol, lluvia, humedad e intervalos de alta temperatura.

Composición de la tela:

Exterior:100% poliéster

Relleno:100% poliéster



LKAM023xxxx

CHIPOLINO

Bulgaria, Plovdiv, calle. Golyamokonarskoshosse 1

www.chipolino.com