

¡IMPORTANTE! LEA CUIDADOSAMENTE Y CONSERVE ESTE USUARIO

¡MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS CONSULTAS!

## MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA SILLA ALTA "BAMBINO"

# BAMBINO



esta silla alta

**chipolino**

ha sido fabricado de acuerdo

con los requisitos de la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y cumple con la Norma Europea EN 14988 Troncos para niños.

Requisitos y normas de seguridad de la legislación nacional, así como de la Ley de Protección al Consumidor.


**¡ATENCIÓN! ¡SU HIJO ESTARÁ MÁS SEGURO SI SIGUE LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DADAS EN ESTE MANUAL DEL USUARIO!**

- ¡PRECAUCIÓN! ¡NUNCA DEJE A SU HIJO DESATENDIDO!
- ¡ADVERTENCIA! ESTE PRODUCTO ES ADECUADO PARA NIÑOS QUE PUEDEN SENTARSE SOLO SIN AYUDA, DE HASTA 3 AÑOS Y CON UN PESO NO SUPERIOR A 15 KG.
- ¡ADVERTENCIA! ¡UTILICE SIEMPRE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD CUANDO EL NIÑO ESTÉ EN LA SILLA!  
¡COMPRUEBE SIEMPRE SI ESTÁN FIJADOS CON SEGURIDAD AL ESTRUCTURA DE LA TRONA!
- ¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE CAÍDA: ¡NO DEJE QUE EL NIÑO SE SUBA AL PRODUCTO!
- ¡NO UTILICE LA SILLA ANTES DE ASEGURARSE DE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN BUEN ESTADO Y EN LA POSICIÓN CORRECTA!
- ¡ADVERTENCIA! ¡MANTENGA ESTE PRODUCTO LEJOS DEL FUEGO! ¡TENGA EN CUENTA EL RIESGO DE FUEGO ABIERTO Y OTRAS FUENTES DE CALOR FUERTE EN LAS PROXIMIDADES DE LA SILLA ALTA!
- ¡ADVERTENCIA! OBSERVAR EL RIESGO DE INCLINACIÓN DEL PRODUCTO SI EL NIÑO ALCANZA Y EMPUJA CON LOS PIES BASE VENDIDA COMO UNA MESA.
- ¡El montaje del producto solo debe ser realizado por un adulto!
- ¡Para evitar lesiones, asegúrese de que su hijo esté a una distancia segura al plegar y desplegar el producto!
- ¡Esta trona no es adecuada y no debe ser utilizada por niños, que no pueden sentarse sin ayuda y permanecer solos en esta posición!
- ¡Esta trona no debe utilizarse para niños que pesen más de 15 kg!
- La trona tiene un asiento individual, destinado a un solo niño.
- ¡No levante la silla por la bandeja de comida!
- ¡Deje de usar el producto si encuentra piezas faltantes o dañadas!
- ¡No dejes que tu hijo se pare en la trona!
- ¡Nunca levante, mueva, ajuste o repare la silla mientras haya un niño en ella!
- ¡No coloque la silla en superficies elevadas y/o irregulares, mientras haya un niño en ella!
- ¡No coloque la silla cerca de escaleras, piscinas u otras áreas peligrosas!
- Use la trona solo para su propósito.
- ¡Aplicar siempre los dispositivos de estacionamiento en las ruedas traseras! ¡UTILICE LAS RUEDAS SÓLO PARA MOVER LA SILLA!
- ¡No utilice repuestos u otros componentes que no estén aprobados por el fabricante! ¡El productor no se responsabiliza por la seguridad del niño cuando no haya utilizado repuestos originales y apropiados, aprobados y proporcionados por él!
- ¡No aplique ningún cambio o modificación a la construcción de la trona! ¡Póngase en contacto con el distribuidor o un servicio de reparación autorizado para obtener asesoramiento y/o reparación!
- ¡Las cuerdas pueden causar estrangulamiento! ¡No coloque cuerdas adicionales en el producto para evitar lesiones!
- ¡No permita que niños menores de 3 años se acerquen a la trona durante el montaje o desmontaje, para evitar el riesgo de lesiones o la ingestión de piezas pequeñas!
- ¡El embalaje del producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de estrangulamiento!

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- La trona es adecuada para un niño, que puede sentarse solo sin ayuda
- La trona es adecuada para un niño de hasta 3 años y que no pese más de 15 kg.
- Sistema de arnés de seguridad de 5 puntos
- Bandeja doble (La parte superior de la bandeja es desmontable)
- Bandeja de comida doble regulable - 3 posiciones
- Reposapiés regulable - 3 posiciones
- Asiento regulable en altura - 6 posiciones
- Respaldo regulable - 3 posiciones
- La bandeja superior es extraíble.
- Compacto para almacenamiento después de plegar

ДИАГРАМА НА ОСНОВНИТЕ ЧАСТИ



1	Asiento	5	Reposapiés
2	bandeja de comida doble	6	base de las piernas
3	reposabrazos	7	Ruedas
4	Descenso de pierna		

**¡ATENCIÓN!** SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DADAS Y EL ORDEN DE MONTAJE Y USO DESCRITO EN TEXTOS E IMÁGENES.

**¡ATENCIÓN!** COMPRUEBE LA ESTABILIDAD DE LA FIJACIÓN DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN!

### 1. MONTAJE DE LAS BASES DE LAS PATAS

1-1 – Introducir las patas de los tubos en los correspondientes orificios de las bases. Los pasadores deben salir de las aberturas y escuchará un clic.

1-2 – Bases ensambladas.

### 2. INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS

2-1 – Inserte cada rueda en las aberturas en la parte inferior de las bases. Cuando la rueda esté fija, escuchará un sonido de clic.

2-2 – Ruedas ensambladas.

### 3. APERTURA DE LA SILLA ALTA

3-1 – Presionar los botones ubicados en los tubos traseros. 3-2

– Deslizar hacia abajo hasta desplegar la silla.

**¡Importante!** Retire la bandeja de comida de los tubos traseros.

**¡ATENCIÓN!** Asegúrese de que la trona esté completamente abierta y fijada en esta posición!

### 4. INSTALACIÓN DE APOYABRAZOS

4-1 – Coloque los reposabrazos en los lugares correspondientes del asiento y presione hasta escuchar un clic y queden fijos.

**Nota:** Los reposabrazos izquierdo y derecho son diferentes. A la hora de instalarlos hay que prestar atención e instalarlos correctamente. La ranura para insertar la bandeja de comida debe estar en el lado exterior del reposabrazos cuando esté instalado.

4-2 – Reposabrazos ensamblados.

### 5. INSTALACIÓN Y AJUSTE DE LA BANDEJA DE ALIMENTOS

5-1 – Saque los dos botones debajo de la bandeja. 5-2 –

Introducir la bandeja en los reposabrazos y presionar.

5-3 – Suelte los botones para que la bandeja se pueda fijar en la posición deseada – 1, 2 o 3 (adelante/atrás). Cuando la bandeja esté fija, escuchará un clic.

**¡ATENCIÓN!** Asegúrese de que la bandeja esté fija tratando de sacarla de los reposabrazos.

5-4 – Coloque la bandeja superior encima de la bandeja de alimentos y presione. Cuando esté arreglado, escuchará un clic.

### 6. INSTALACIÓN DEL REPOSAPIÉS

6-1 – Coloque el reposapiernas en las aberturas correspondientes del asiento, como se muestra en la figura. Presiona para arreglarlo. 6-2 – Inserte el reposapiés en el reposapiernas como se muestra (ver fig. 6-2) y gírelo hasta que escuche un clic y el reposapiés esté fijo.

6-3 – Reposapiernas y reposapiés instalados.

### 7. REGULACIÓN EN ALTURA DEL ASIENTO

7-1 – Presione los botones para el ajuste del asiento en ambos lados de las piernas y mueva el asiento hacia arriba o hacia abajo hasta la posición deseada. Suelte los botones para fijar la posición. Cuando se fije la posición, escuchará un clic.

7-2 – La altura se puede ajustar en 6 posiciones.

## **8. AJUSTE DEL RESPALDO (en 3 posiciones)**

8-1 – Pulse el botón del respaldo y muévelo hacia arriba o hacia abajo hasta la posición deseada. Suelta el botón para arreglarlo.

Cada posición de reclinado se fija cuando escucha un clic.

8-2 – El respaldo se puede ajustar en 3 posiciones.

## **9. REGULACIÓN DE LA POSICIÓN DEL REPOSAPIERNAS (en 3 posiciones)**

9-1 – Presione simultáneamente los botones a ambos lados del reposapiernas para bajarlo. Suelte los botones para fijar la posición.

9-2 – Empuje hacia arriba el reposapiernas con la mano para moverlo hacia arriba. La posición se fija cuando escucha un clic.

## **10. SISTEMA DE ARNÉS DE SEGURIDAD**

### **¡ATENCIÓN!**

- Los arneses de seguridad no deben estar desgastados ni rasgados y las hebillas deben ser fuertes, sin daños y proporcionar una conexión segura.
- ¡Los cinturones no deben estar retorcidos, deben ajustarse bien al bebé y su longitud no debe ajustarse mientras están abrochados!
- No coloque al niño en la trona si los cinturones no están fijos. ¡Son muy importantes para la seguridad de su hijo!

Presiona el botón central de la hebilla y abre los cinturones. La longitud de los cinturones se puede ajustar deslizando las hebillas de plástico.











### **11. DISPOSITIVO DE ESTACIONAMIENTO**












- Dispositivo de estacionamiento activado: pise el pedal del freno para activarlo.
- Dispositivo de estacionamiento liberado (las ruedas pueden moverse libremente): levante el pedal del freno.




## **12. PLEGADO DE LA SILLA**

12-1 – Presione simultáneamente los botones de las patas traseras y mueva el mecanismo hacia arriba. 12-2 – La trona se pliega. Suelta los botones para fijar la trona.

12-3 – Fije la bandeja de alimentos en las patas traseras como se muestra en la figura.







## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie las telas, las piezas de plástico y las piezas de metal con un paño de algodón húmedo o una esponja y un jabón suave.
- No utilice abrasivos, lejía u otros detergentes agresivos.
- Siempre después de la limpieza, deje la trona completamente seca y luego utilícela o guárdela. Puede aparecer moho en su silla alta si la mantiene húmeda.
- No coloque objetos ni cosas en la trona o encima de ella para evitar daños a la estructura.
- Guarde siempre su trona en el interior. No exponer a la influencia directa del medio ambiente: sol, lluvia, humedad e intervalos de alta temperatura.

### Composición de la tela:

**Exterior:**100% cuero ecológico

**Relleno:**100% poliéster



STHBM02xxxx



**CHIPOLINO**

---

1 Goliamokonarsko shosse, Plovdiv, BULGARIA

[www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)