

¡IMPORTANTE! ¡GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS!

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA USO DEL COCHECITO DE BEBÉ "COMBO"



este cochecito


chipolino

se fabrica de acuerdo con la
requisitos de la Directiva de Seguridad de Producto 2001/95/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo y con la norma europea EN
1888-1:2018+A1:2022 Artículos de uso y cuidado infantil. Transportes
infantiles con ruedas. Parte 1: Sillas de paseo y cochecitos, así como la Ley
Nacional de Protección al Consumidor y la legislación nacional.

SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO:

¡IMPORTANTE! ¡ADVERTENCIAS!

- **¡ADVERTENCIA!** ¡NUNCA DEJE A SU HIJO DESATENDIDO!
- **¡ADVERTENCIA!** ¡EL ASIENTO DE ESTE COCHECITO NO ES ADECUADO PARA BEBÉS MENORES DE 6 MESES!
- **¡ADVERTENCIA!** ¡UTILICE SIEMPRE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD!
- **¡ADVERTENCIA!** ¡PARA EVITAR LESIONES, ASEGÚRESE DE QUE LOS NIÑOS ESTÉN A UNA DISTANCIA DE SEGURIDAD DEL COCHECITO DURANTE EL AJUSTE, EL DESPLEGAMIENTO O EL PLEGADO!
- **¡ADVERTENCIA!** ¡ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS DISPOSITIVOS DE ESTACIONAMIENTO ESTÉN ACTIVADOS ANTES DEL USO.
- **¡ADVERTENCIA!** ¡NO PERMITA QUE SUS HIJOS JUEGUEN CON EL COCHECITO!
- **¡ADVERTENCIA!** ¡ESTE PRODUCTO NO ES APTO PARA CORRER O PATINAR
- ¡MANTENER ALEJADO DEL FUEGO!
- ¡NO LEVANTE EL COCHECITO POR LA BARRA DELANTERA, YA QUE ESTO PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES!
- Para ser utilizado por un niño con un peso de hasta 15 kg.
- ¡Se requiere montaje por parte de un adulto!
- ¡Active siempre el dispositivo de estacionamiento cuando suba o baje a los niños del cochecito!
- Asegúrese de que los cinturones de seguridad estén correctamente abrochados y ajustados antes de cada uso.
- ¡La carga máxima de la cesta de almacenamiento es de 2 kg!
- ¡No sobrecargues el cochecito! ¡Cada carga adherida al manubrio, parachoques y respaldo o al costado de la carriola afectará su estabilidad!
- Para ser utilizado para un niño solo a la vez. ¡No coloque a dos o más niños en el cochecito!
- ¡Utilice únicamente repuestos u otros componentes recomendados o suministrados por el fabricante! En caso contrario, el productor no es responsable de la seguridad del producto.
- ¡No realice cambios ni modificaciones en la estructura del cochecito! En caso de problemas, póngase en contacto con el distribuidor o un servicio de reparación autorizado para obtener asesoramiento y/o reparación.
- ¡No utilice este cochecito si encuentra piezas faltantes o dañadas!
- ¡No permita que niños menores de 3 años se acerquen al cochecito durante su montaje!
- ¡No ate cuerdas ni cables largos al cochecito para evitar el riesgo de asfixia!
- No utilice la silla de paseo en escaleras o escaleras mecánicas y preste atención al pasar un bordillo o un escalón.
- ¡Mantenga el embalaje de plástico fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia!



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Este cochecito está destinado a un niño de 6 a 36 meses y que pese hasta 15 kg;
- arnés de seguridad de 5 puntos;
- Respaldo ajustable;
- Toldo ajustable;
- Descanso de piernas ajustable;
- cubierta de pie;
- Asa de transporte.

PARTES PRINCIPALES



INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONES

Este cochecito se suministra parcialmente montado. Para completar el montaje, no necesita ninguna herramienta.

¡IMPORTANTE! Siga exactamente las instrucciones dadas y verifique las imágenes. ¡Evita que tus manos queden atrapadas!

¡IMPORTANTE! Después de cada operación, asegúrese de haber seguido las instrucciones correctamente y de que la fijación sea estable!

¡IMPORTANTE! En la mayoría de los casos, después de completar una operación, escuchará un clic.

El montaje, el desmontaje y las funciones están numeradas del 1 al 11. Utilice las descripciones de operaciones que se dan en este manual y su imagen correspondiente.

1 – DESPLEGANDO EL COCHECITO

Suelte el gancho. Tire hacia arriba de la manija hasta que la carriola esté completamente desplegada y escuche un clic.

2 – MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS

Instale las ruedas delanteras en las aberturas en la parte delantera del marco y cuando las ruedas estén fijadas, escuchará un clic.

Para quitar las ruedas presione los botones y quite las ruedas.

3 – MOVIMIENTO RECTO Y GIRATORIO DE LAS RUEDAS DELANTERAS

Nota: Al empujar la carriola sobre superficies irregulares, las ruedas delanteras deben moverse en línea recta.

4 – MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS

Instale las ruedas traseras en las aberturas de la parte trasera del bastidor.

¡ATENCIÓN! Después del montaje, asegúrese de que la rueda pueda rodar y esté bien fijada tratando de sacarla del marco!

Para quitar las ruedas tire de las palancas y saque las ruedas.

5 – MONTAJE DEL PARACHOQUES DELANTERO

Asamblea: Coloque los dos extremos del parachoques delantero en las aberturas del marco (1) y presione hasta escuchar un clic.

Eliminación: Presione los botones en ambos lados y saque el parachoques.

6 – DISPOSITIVO DE ESTACIONAMIENTO

Presione el pedal en la posición **Â** para activar el dispositivo de estacionamiento. El cochecito no se mueve. Presione el pedal en la posición **A** para liberar el dispositivo de estacionamiento. El cochecito puede moverse de nuevo.

¡IMPORTANTE! Active siempre el dispositivo de estacionamiento cuando el cochecito no esté en movimiento para evitar deslizamientos repentinos y lesiones!

7 – CUBIERTA

Empuje la capota con la mano para colocarla en una determinada posición.

8 – REGULACIÓN DE LA RECLINACIÓN DEL RESPALDO

8 (1) – Presione el botón en el respaldo para ajustar la posición de reclinado;

8 (2) – Mueva el mecanismo:

- Arriba: para ajustar el respaldo de la posición más baja a la posición sentada;
- Abajo: para ajustar el respaldo de sentado a una posición más baja.

9 – REPOSAPIÉN

El reposapiernas se puede ajustar en dos posiciones: horizontal y vertical. Para la posición horizontal, tire de la manija debajo del reposapiernas.

Para la posición vertical, pliegue el mango y baje el reposapiernas.

10 - SISTEMA DE RETENCIÓN (cinturón de seguridad)

Para desabrochar el cinturón de seguridad, presione la hebilla central y abra los cinturones. Ajuste la longitud de los cinturones en consecuencia.








¡ATENCIÓN! Los cinturones deben estar ajustados al cuerpo del niño y no deben estar retorcidos.




¡ADVERTENCIA! Verifique periódicamente para asegurarse de que el cinturón de seguridad esté bien sujeto al armazón del cochecito y bien sujeto. Los cinturones no deben estar desgastados ni rasgados, y las hebillas y sujetadores de plástico deben ser resistentes, libres de daños y seguros.

11 - PLEGADO DEL COCHECITO

¡IMPORTANTE! Antes de plegar el cochecito, el dispositivo de separación debe estar activado y la cesta de almacenamiento debe estar vacía.

Tire con el pulgar de la palanca en la dirección que se muestra y presione simultáneamente con los otros dedos el botón. Presione la manija hacia adelante y la carriola se plegará.





PAUTAS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Los frenos y las ruedas se desgastan más rápido que otras partes. Reemplácelos cuando sea necesario.
- Lubrique regularmente las piezas móviles. Use aceite de silicona o spray de silicona para lubricar.
- Limpie y lubrique todas las piezas de metal y plástico sucias con regularidad.
- Limpie las telas, las piezas de plástico y las piezas de metal con un paño de algodón húmedo o una esponja y un jabón suave.
- No utilice detergentes agresivos, disolventes, lejías o alcoholes para limpiar su cochecito.
- Siempre deje que la carriola se seque por completo después de limpiarla antes de usarla o guardarla. Se podría formar moho si mantiene la carriola húmeda.
- Guarde siempre su cochecito en interiores, en un lugar limpio y seco. No exponer a la influencia directa del medio ambiente: sol, lluvia, humedad e intervalos de alta temperatura.
- Por favor, póngase en contacto con su distribuidor autorizado para problemas relacionados con el uso o reparación de este cochecito.

Composición de la tela:

Exterior:100% poliéster

Relleno:100% poliéster



LKCO023xxxx

CHIPOLINO

Bulgaria, Plovdiv, calle. Golyamokonarsko shosse 1

www.chipolino.com