

Tasty, Please!



silla de comer

EGO / EGO PLUS

rango de edad: desde 6+ meses hasta 3 años max: 15 kg



MANUAL DE INSTRUCCIONES

diseñado en la UE
www.lorelli.eu



Encuént
anos en

Manual de instrucciones.....	4
• HncipyxqnR aa ynoipe6a.....	5
Instrucciones de uso.....	6
Instrucciones de uso.....	7
Instrukcja użytkownika.....	8
Más información.....	9
Modo de empleo.....	10
Wu pyuaæß uo &ucuaæya+aaµæ.....	11
Uputstvo za upotrebu.....	12
YnazCTBO 3a ynozpe6a.....	13
Instruksjon për përdorim.....	14
Öğyitçapjoçq.....	15
Kullanım talimari.....	16
Gebruiksaanwijzingen.....	18
Manual de instrucciones.....	19
Instrucciones de uso.....	20
AR دليل التعليمات.....	21



EG



EG Más

BG-CKannpaúze QR Koaæ, aa aa nonyuuze noeuee nnØopuauna 3a npo,4yicra u nnczpyKL ne aa ynozpe6a Ha noeue esnL n. klazerneze nppnox'ennezo QR cKeneþ Ha yczpoñczeozo cn.

ES- Escanee el código QR para obtener más información sobre el producto y el manual de instrucciones en más idiomas. Descargue la aplicación QR Scanner App en tu dispositivo.

SRB/HR/ME/BIH

Escuche el código QR para obtener más información sobre los productos y servicios. Prepárese para utilizar el escáner QR.

GR-ZópuJoç Tou xúJóixa QR yia TrcpiooóTcpcç TrÁqpoæopicç oycTixó pc To Tpoipón xai oðqylEç yprjoçq oc TrEpioooóTcpcç yÁGoocç. KaTEÞÓoTc Tqv çapponýç QR Scanner org ouoxEuç oaç.

HU-A QR-kód beszkennelésével bővebb információkhoz és összeszerelési útmutatóhoz juthat további nyelveken. Si lo desea, puede utilizar el QR-kód para obtener más información.

RU-0 cханупуúze QR-Kop, uzodui nonyuuзу ðonuizie nnØopæaqu n nnczpyKL nn no axcnyyazai. nn na ppyrnx ø3uixax. 3arpy3uze nppnoaenue QR Scanner Ha ceoe yc pouçTeo.

NL -Escanee el código QR para obtener más información sobre el producto y manejarlo con más facilidad. Descarga la aplicación de escáner QR en tu dispositivo para escanear.


RO-Scanti codul QR pentru a obtine mai multe informatii despre produs si manualul de instructiuni in mai multe limbi.

Descargue la aplicación QR Scanner en su dispositivo móvil.

PL-Zeskanuj kod QY, aby otrzymać więcej informacji, oraz instrukcję użytkowania większej ilości języków. Cómo llegar skanera kodów QR na twoje urządzenie.

TR-Deayılı ürün bilgisi ve çoklu dilde kullanma klavuzu için QR kodu okutunuz. QR barkod okuyucuyu cihazınıza indiriniz. ES- Escanee el código QR para obtener más información sobre el producto y su manual de uso en varios idiomas.

Descarga en tu dispositivo la aplicación de Lector de códigos QR



ES **IMPORTANTE LEA ATENTAMENTE Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.**

WARNING...

No deje nunca al niño sin vigilancia.

Utilice siempre el sistema de retención y asegúrese de que está correctamente instalado. Utilice siempre el sistema de fijación de la silla y asegúrese de que está correctamente colocado antes de usarla. Compruebe siempre la seguridad y la estabilidad del producto en la silla para adultos antes de utilizarlo. Coloque siempre la silla de comer sobre superficies lisas.

No utilice este producto en taburetes o bancos.

ADVERTENCIAS Debe ser montado por un adulto.

Este producto está destinado a niños capaces de comer sin ayuda (mínimo 6 meses) y hasta 36 meses o un peso máximo de 15 kg.

Dimensiones mínimas de la silla para adultos:

Altura del respaldo de la silla para adultos: 380 mm
Anchura del asiento de la silla para adultos: 390 mm
Profundidad del asiento de la silla para adultos: 340 mm

Tallas mínimas de la silla de adulto.



Asegúrese de que la silla de adulto con el asiento montado en la silla se coloca en una posición en la que el niño no pueda utilizar sus pies para empujar contra la mesa o cualquier otra estructura, ya que esto puede provocar el vuelco de la silla de adulto que la soporta.

¡el asiento montado en la silla!

No utilice el asiento montado en la silla si alguna pieza está rota, desgarrada o falta.

No utilice accesorios ni piezas de repuesto que no hayan sido aprobados por el fabricante. No utilice el producto cerca del fuego u otras fuentes de calor intenso, como estufas eléctricas de bobina, estufas de gas, etc. !

Compruebe periódicamente los cinturones de seguridad.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños cuando no lo utilice. El producto no debe utilizarse como juguete.

Asegúrate de haber apretado los cinturones de seguridad por la seguridad de tu hijo.

Para evitar situaciones de peligro, la bandeja debe colocarse al utilizar el producto. No


retire nunca los reposabrazos de los productos. Garantizan la seguridad de su hijo.

Las imágenes de la portada y del manual de instrucciones son sólo ilustrativas y pueden diferir del producto real. Antes de utilizar el producto por primera vez, retire todo el material publicitario del mismo, así como los materiales utilizados para fijarlos al producto.

EN 1.6120:2012 + A2:2016

Limpieza y mantenimiento

Limpiar con un paño húmedo o con agua fría y jabón suave.



Montaje de la silla Feeding

1. Desabroche el cinturón (Foto 1).
2. Tire de los laterales de la bandeja para extraerla del producto (Foto 2).
3. Sujete el asiento y tire del respaldo al mismo tiempo para desplegar el producto (Foto 3).
4. Ajuste la altura de la silla de comer manteniendo pulsados los dos botones grises situados debajo del asiento (Foto 7).
5. Coloque la bandeja (Fotos 5.1, 5.2).
6. Coloque la silla de comer sobre la silla de adulto. Fije el cinturón inferior de la silla de comer debajo del asiento de la silla de adulto. Fije el cinturón trasero de la silla de comer detrás del respaldo de la silla de adulto. **ADVERTENCIA:** Ajuste la hebilla para evitar que quede floja. (Fotos 4.1, 4.2, 4.3)
7. Asegúrese de que los reposabrazos están correctamente fijados a la estructura de la silla de comer (foto 6.2).
8. Coloque al niño en la silla de comer y abroche el cinturón de seguridad de 3 puntos (Foto 6.1).

9. Si necesita transportar el producto, puede utilizar el cinturón o el asa incorporada (Fotos 8.1, 8.2).