

¡IMPORTANTE! LEA CUIDADOSAMENTE Y CONSERVE ESTE USUARIO

¡MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS CONSULTAS!

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA
CARRITO DE BEBÉ
"FÁCIL SE VA"



este cochecito

chipolino

se fabrica de acuerdo con la
requisitos de la Directiva de Seguridad de Producto 2001/95/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo y con la norma europea EN
1888-1:2018+A1:2022 Artículos de uso y cuidado infantil. Transportes
infantiles con ruedas. Parte 1: Sillas de paseo y cochecitos, así como la Ley
Nacional de Protección al Consumidor y la legislación nacional.

SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO:

¡PRECAUCIÓN! ¡ADVERTENCIAS!

- **¡ADVERTENCIA!** ¡NUNCA DEJE A SU HIJO DESATENDIDO!
- **¡ADVERTENCIA!** ¡UTILICE SIEMPRE EL SISTEMA DE RETENCIÓN (CINTURONES DE SEGURIDAD)!
- **¡ADVERTENCIA!** ¡ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS MECANISMOS DE BLOQUEO ESTÉN ACTIVADOS ANTES DEL USO.
- **¡ADVERTENCIA!** ¡ANTES DE CADA USO, COMPRUEBE LA ESTABILIDAD DE LA FIJACIÓN DE LAS PARTES SEPARADAS!
- **¡ADVERTENCIA!** ¡ASEGÚRESE DE QUE SU NIÑO ESTÉ A UNA DISTANCIA SEGURA DEL COCHECITO DURANTE LOS AJUSTES, PLEGADO O DESPLEGADO DEL COCHECITO.
- **¡ADVERTENCIA!** ¡NO PERMITA QUE SUS HIJOS JUEGUEN CON EL COCHECITO!
- **¡ADVERTENCIA!** ¡ESTE PRODUCTO NO ES APTO PARA CORRER O PATINAR!
- **¡PARA EL RECIÉN NACIDO UTILICE LA POSICIÓN MÁS TUMBADA DEL RESPALDO DEL ASIENTO!**
- **¡COLOQUE SIEMPRE LA CAPOTA AL RESPALDO PARA EVITAR QUE EL BEBÉ SE CAIGA Y LESIONE!**

- **¡UTILICE LA POSICIÓN SENTADA DEL ASIENTO SOLO DESPUÉS DE QUE EL NIÑO TENGA AL MENOS 6 MESES DE EDAD! ¡LA POSICIÓN DE SENTADO DEL ASIENTO NO ES ADECUADA PARA BEBÉS DE MENOS DE 6 MESES DE EDAD!**
- **¡NO LEVANTE EL COCHECITO POR LA BARRA DELANTERA, YA QUE ESTO PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES!**
- **¡MANTENER ALEJADO DEL FUEGO!**
- Utilice la silla de paseo para un niño que no pese más de 15 kg.
- **¡Montaje inicial, plegado y desplegado solo por un adulto!**
- Siempre aplique los frenos cuando la carriola se haya detenido y no se esté moviendo, ¡especialmente cuando coloque o saque a su hijo de ella!
- Asegúrese de que los cinturones de seguridad estén abrochados y le queden bien al niño antes de usarlos.
- No coloque un colchón adicional de más de 10 mm de grosor en el cochecito.
- La carga máxima para la cesta de almacenamiento es de 2 kg.
- **¡No sobrecargues el cochecito! ¡Siempre equilibre su cochecito de manera que se mantenga estable y evite el riesgo de volcarse!**
- **¡El cochecito está diseñado para usarse con un niño a la vez!**
- **¡No utilice repuestos u otros componentes que no estén aprobados por el fabricante! ¡El productor no se responsabiliza por la seguridad del niño cuando no haya utilizado repuestos originales y apropiados, aprobados y proporcionados por el productor!**
- **¡No aplique ningún cambio o modificación a la construcción del cochecito! ¡Póngase en contacto con el distribuidor o un servicio de reparación autorizado para obtener asesoramiento y/o reparación!**
- **¡Deje de usarlo si encuentra juntas desgastadas o sueltas, piezas dañadas o faltantes! ¡Existe peligro de lesiones para el niño!**
- **¡No permita que niños menores de 3 años se acerquen a la carriola durante el montaje o desmontaje, para evitar el riesgo de lesiones o la ingestión de piezas pequeñas!**
- **¡Las cuerdas pueden causar estrangulamiento! ¡No coloque cuerdas adicionales en el producto para evitar lesiones!**
- **¡Nunca utilice el cochecito en escaleras o escaleras mecánicas! ¡Tenga mucho cuidado al subir o bajar una acera o un escalón!**
- **¡El embalaje del producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de estrangulamiento!**



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El cochecito es adecuado para bebés recién nacidos y niños de hasta 36 meses o que pesen hasta 15 kg.
- sistema de arnés de seguridad de 5 puntos;
- Dos niveles de altura de los cinturones de los hombros;
- Respaldo ajustable;
- Toldo ajustable;
- Descanso de piernas ajustable;
- Plegado automático.

PARTES PRINCIPALES



- 1 - Mango
- 2 - Pabellón
- 3 - Parachoques delantero
- 4 - Rueda delantera
- 5 - Movimiento de ruedas giratorias y rectas
cambiar
- 6 - Reposapiernas
- 7 - Arnés de seguridad de 5 puntos
- 8 - Botón de despliegue y plegado
- 9 - Rueda trasera
- 10 - Rueda trasera
- 11 - Correa de protección de la entrepierna
- 12 - Dispositivo de estacionamiento

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONES

Este cochecito se suministra parcialmente montado. Para completar el montaje, no necesita ninguna herramienta.

¡ADVERTENCIA! Siga exactamente las instrucciones dadas y verifique las imágenes.

¡ADVERTENCIA! Después de cada operación, asegúrese de haber seguido las instrucciones correctamente y de que la fijación sea estable!

¡ADVERTENCIA! En la mayoría de los casos, después de completar una operación, escuchará un clic.

El montaje, el desmontaje y las funciones están numeradas del 1 al 11. Utilice las descripciones de operaciones que se dan en este manual y su imagen correspondiente.

1 - DESPLEGANDO EL COCHECITO

Tire hacia arriba de la manija hasta que la carriola esté completamente desplegada y escuche un clic.

2 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS

Instale las ruedas traseras en las aberturas de los tubos traseros, como se muestra (J). Cuando las ruedas estén fijadas, escuchará un clic.

Para quitar las ruedas, tire hacia abajo de la palanca (K1) y retire la rueda (K2).

3 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS

Instale las ruedas delanteras en las aberturas de los tubos delanteros, como se muestra (C1). Cuando las ruedas estén fijas, escuchará un clic.

Para quitar las ruedas presione el botón (C) y quite la rueda (C2).

4 - MOVIMIENTO DELANTERO Y GIRATORIO DE LAS RUEDAS DELANTERAS

Para activar la función de movimiento recto, mueva el interruptor hacia abajo. Para activar el movimiento giratorio, deslice el interruptor hacia arriba.

Nota: Al empujar la carriola sobre superficies irregulares, las ruedas delanteras deben moverse en línea recta.

5 - DISPOSITIVO DE ESTACIONAMIENTO

¡IMPORTANTE! Active siempre el dispositivo de estacionamiento cuando el cochecito no esté en movimiento para evitar deslizamientos repentinos y lesiones!

6 - REGULACIÓN DE LA RECLINACIÓN DEL RESPALDO

Presione el botón en el respaldo para ajustar la posición de reclinado hacia arriba o hacia abajo.

¡ADVERTENCIA! LOS BEBÉS MENORES DE 6 MESES DEBEN SER COLOCADOS EN EL ASIENTO SÓLO CON EL RESPALDO, AJUSTADO EN LA POSICIÓN MÁS RECLINADA (PLANA)!

7 - MONTAJE Y DESMONTAJE DEL PARACHOQUES DELANTERO

Coloque los dos extremos del parachoques delantero en las aberturas del marco y presione hasta escuchar un clic. Para desmontar el parachoques, presione los botones de ambos lados y extraiga el parachoques.

8 - PLEGADO Y DESPLEGADO DE LA CAPOTA

Empuje la capota con la mano para plegarla. Tire de la capota con la mano para desplegarla.

9 - REPOSAPIÉN

Presione los dos botones del reposapiernas simultáneamente (G y K) y mueva el reposapiernas a la posición más baja. Para levantar el reposapiernas, simplemente empújelo con la mano hasta que escuche un clic.

10 - SISTEMA DE RETENCIÓN (cinturón de seguridad)

Para desabrochar el cinturón de seguridad, presione la hebilla central y abra los cinturones.

¡ATENCIÓN! Los cinturones deben estar ajustados al cuerpo del niño y no deben estar retorcidos. Ajuste la longitud de los cinturones en consecuencia.

Los cinturones de los hombros se pueden ajustar en dos niveles de altura. Para colocar los cinturones en el nivel inferior, separe los cinturones de los hombros de la hebilla central, quite las hombreras y pase los cinturones por los dos aros.










¡ADVERTENCIA! Verifique periódicamente para asegurarse de que el cinturón de seguridad esté bien sujeto al armazón del cochecito y bien sujeto. Los cinturones no deben estar desgastados ni rasgados, y las hebillas y sujetadores de plástico deben ser resistentes, libres de daños y seguros.

¡ATENCIÓN! Cuando utilice el asiento para bebé recién nacido, antes de colocar al niño en la carriola, debe desabrochar el cinturón y colocar las correas para hombros y cintura a los lados de la carriola y cubrir las con una almohadilla delgada o un colchón de no más de 10 mm de espesor.

11 - PLEGADO DEL COCHECITO


¡IMPORTANTE! Antes de plegar el cochecito, el dispositivo de separación debe estar activado y la cesta de almacenamiento debe estar vacía.

Tire con el pulgar del botón en la dirección D y simultáneamente presione con los otros dedos el botón E. Presione suavemente el asa y la carriola se plegará por sí sola.




Fijación

"hacer clic"



hebillas laterales



desabrochar



botón de hebilla central

10

plegado automático



11

PAUTAS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Los frenos y las ruedas se desgastan más rápido que otras partes. Reemplácelos cuando sea necesario.
- Lubrique regularmente las piezas móviles. Use aceite de silicona o spray de silicona para lubricar.
- Limpie y lubrique todas las piezas de metal y plástico sucias con regularidad.
- Limpie las telas, las piezas de plástico y las piezas de metal con un paño de algodón húmedo o una esponja y un jabón suave.
- No utilice detergentes agresivos, disolventes, lejías o alcoholes para limpiar su cochecito.
- Siempre deje que la carriola se seque por completo después de limpiarla antes de usarla o guardarla. Se podría formar moho si mantiene la carriola húmeda.
- Guarde siempre su cochecito en interiores, en un lugar limpio y seco. No exponer a la influencia directa del medio ambiente: sol, lluvia, humedad e intervalos de alta temperatura.
- Por favor, póngase en contacto con su distribuidor autorizado para problemas relacionados con el uso o reparación de este cochecito.

Composición de la tela:

Exterior:100% poliéster

Relleno:100% poliéster



LKEG023xxxx

CHIPOLINO

Bulgaria, Plovdiv, calle. Golyamokonarsko shosse 1

www.chipolino.com