

IMPORTANTE LEA ATENTAMENTE Y GUARDE ESTE MANUAL DEL
USUARIO EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS
CONSULTAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA SILLA DE PASEO "HAVANA

HAVANA





Este **chipolino** se ha fabricado de conformidad con la Directiva 2001/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad de los productos y con la norma europea EN 1888-1:2018+A1:2022 "Artículos de puericultura. Vehículos de ruedas para niños. Parte 1: Cochecitos y capazos", EN 1888-2:2018+A1:2022 "Artículos de puericultura. Vehículos de ruedas para niños. Parte 2: cochecitos de bebé para niños de 15 kg a 22 kg" y las normativas de la legislación nacional, incluida la Ley de Protección del Consumidor.

**ATENCIÓN SU HIJO ESTARÁ MÁS SEGURO SI USTED SIGUE
SIGA LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL DE USUARIO.**

ADVERTENCIA INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- ❖ **PRECAUCIÓN ¡NO DEJE NUNCA AL NIÑO SIN VIGILANCIA!**
- ❖ **PRECAUCIÓN UTILICE SIEMPRE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD EN CUANTO EL NIÑO PUEDA PERMANECER SENTADO SIN AYUDA Y PUEDA EMPUJARSE CON LAS MANOS O LAS RODILLAS.**
- ❖ **PRECAUCIÓN ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS MECANISMOS DE BLOQUEO ESTÉN ACTIVADOS ANTES DE COLOCAR AL NIÑO EN EL COCHECITO.**
- ❖ **PRECAUCIÓN ASEGÚRESE DE QUE EL NIÑO ESTÉ EN UN LUGAR SEGURO Y ALEJADO DEL COCHECITO CUANDO REALICE AJUSTES, PLIEGUES O DESPLIEGUES DEL MISMO.**
- ❖ **PRECAUCIÓN NO PERMITA QUE SU HIJO UTILICE EL COCHECITO COMO UN JUGUETE.**
- ❖ **PRECAUCIÓN ANTES DE UTILIZAR EL COCHECITO, COMPRUEBE SIEMPRE QUE LOS DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN DE LA UNIDAD DE ASIENTO O DEL ASIENTO PARA AUTOMÓVIL ESTÁN CORRECTAMENTE FIJADOS AL ARMAZÓN DEL COCHECITO.**
- ❖ **ATENCIÓN ¡EL COCHECITO NO ES APTO PARA CORRER O PATINAR!**
- ❖ **EL CAPAZO SÓLO ES ADECUADO PARA UN NIÑO QUE NO PUEDA SENTARSE SIN AYUDA, DARSE LA VUELTA O EMPUJARSE SOBRE LAS MANOS Y LAS RODILLAS. PESO MÁXIMO DEL NIÑO: 9 kg.**
- ❖ **¡UTILICE LA POSICIÓN PARA SENTARSE DESPUÉS DE QUE SU HIJO CUMPLA 6 MESES!**
- ❖ **NO PERMITA QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON ESTE PRODUCTO**
- ❖ **¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!**
- ❖ **NO LEVANTE EL COCHECITO POR LA BARRA DELANTERA, ¡PODRÍA SUFRIR LESIONES GRAVES!**
- ❖ **NO AJUSTE NI FIJE LA POSICIÓN DEL RESPALDO CUANDO LA UNIDAD DE ASIENTO ESTÉ EN MODO CAPAZO.**
- ❖ **Utilice la silla de paseo para un niño que no pese más de 22 kg.**
- ❖ **El montaje inicial, el plegado y el desplegado sólo deben ser realizados por un adulto.**
- ❖ **No coloque en el capazo colchones adicionales de más de 20 mm de grosor.**
- ❖ **Enganche siempre los dispositivos de estacionamiento cuando el cochecito esté parado y no se mueva, especialmente cuando coloque o saque a su hijo de él.**
- ❖ **Asegúrese de que los cinturones de seguridad están abrochados yfit bien al niño antes de utilizarlos.**
- ❖ **La carga máxima de la cesta portaobjetos es de 3 kg.**
- ❖ **La carga máxima para la bolsa de accesorios (en caso de que exista) es de 2 kg.**
- ❖ **¡No sobrecargue el cochecito! Equilibre siempre el cochecito para mantenerlo estable y evitar el riesgo de vuelco.**
- ❖ **Esta silla de paseo está pensada para ser utilizada por un niño cada vez.**
- ❖ **No utilice piezas de repuesto u otros componentes no homologados por el fabricante. El fabricante no se responsabiliza de la seguridad del niño si no se utilizan las piezas de r e p u e s t o originales aprobadas y suministradas por él.**
- ❖ **No realice ningún cambio ni consultamodifications en la construcción del cochecito. En su lugar, póngase en contacto con el distribuidor o con un servicio de reparaciones autorizado para obtener asesoramiento y/o reparaciones.**
- ❖ **Deje de utilizarlo si find tiene juntas desgastadas o sueltas, o si le faltan piezas o están dañadas. Existe riesgo de lesiones para el niño.**
- ❖ **No permita que niños menores de 3 años se acerquen al cochecito durante el montaje o desmontaje, para evitar el riesgo de lesiones o de ingestión de piezas pequeñas.**
- ❖ **Las cuerdas pueden causar estrangulamiento. ¡No coloque cuerdas adicionales al producto para evitar lesiones!**
- ❖ **No utilice nunca el cochecito en escaleras o escaleras mecánicas. Extreme las precauciones al subir o bajar una acera o un escalón.**
- ❖ **El embalaje del producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de estrangulamiento.**



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ❖ La silla de paseo es adecuada para recién nacidos y niños de hasta 4 años o de hasta 22 kg de peso (lo que ocurra primero);
- ❖ El asiento se transforma en un capazo que puede utilizarse para niños de menos de 6 meses y un peso no superior a 9 kg;
- ❖ Silla de auto "HAVANA" - es segura y compatible con el chasis del cochecito;

Nota: La silla de coche se vende por separado. Todas las instrucciones y recomendaciones para el uso seguro y la instalación se dan en el manual del usuario separado;

- ❖ La unidad de asiento puede instalarse en 2 modos - modo orientado hacia la madre y modo orientado hacia el movimiento;
- ❖ Sistema de arnés de seguridad de 5 puntos;
- ❖ Respaldo regulable;
- ❖ Asa regulable en altura - 3 posiciones;
- ❖ Toldo ajustable;
- ❖ Portavasos.

PIEZAS PRINCIPALES

Por favor, compruebe si todas las piezas descritas están disponibles:

Bastidor y cesta portaobjetos 	Asiento 	Ruedas delanteras 
Barra parachoques 	Marquesina 	Ruedas traseras 

INSTRUCCIONES Y FUNCIONES DE MONTAJE

Este cochecito se suministra parcialmente montado. Para completar el montaje, no necesita ninguna herramienta.

ATENCIÓN Siga exactamente las instrucciones dadas y compruebe las imágenes.

¡ATENCIÓN! Después de cada operación, asegúrese de que ha seguido correctamente las instrucciones y de que el fixing está estable.

¡ATENCIÓN! Correctamentefixing suele ir acompañada de sonido de clic.

El montaje y las funciones se indican en figuras 1-13. Utilice todas las descripciones siguientes junto con los números de configuración.

MONTAJE

1 - ABRIR EL MARCO

2 - INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN DE LAS RUEDAS DELANTERAS

Para desmontar la rueda, tire de la palanca en la dirección que indica la flecha y saque la rueda del cuadro.

3 - INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN DE LAS RUEDAS TRASERAS

Para desmontar la rueda, tire de la palanca en la dirección que indica la flecha y saque la rueda del cuadro.

4 - MONTAJE DEL TOLDO

Nota: Antes de utilizar el cochecito, asegúrese de que la cremallera está cerrada.

5 - INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA BARRA DEL PARACHOQUES DELANTERO

Para desmontar la barra parachoques delantera, presione los botones y tire de la barra parachoques para sacarla del bastidor.

6 - INSTALACIÓN DEL ASIENTO

Para extraer el asiento, pulse el botón y tire del asiento para sacarlo del armazón. 6-3 - Instalación del asiento en el sentido de la marcha. 6-4 - Instalación del asiento en el modo orientado hacia los padres.

FUNCIONES

6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10 - REGULACIÓN DEL RESPALDO Y DEL ASIENTO

Nota: Utilice la fijación para una mayor estabilidad de la posición deseada. (6-6). Fije la parte inferior del asiento al bastidor de soporte (6-7). En la parte posterior del respaldo se encuentra el mecanismo de inclinación (no se muestra en la figura). Presione el mecanismo con dos dedos y muévalo hacia arriba o hacia abajo. Suelte el mecanismo para fijar el respaldo en la posición deseada.

7 - DISPOSITIVOS DE APARCAMIENTO

¡ATENCIÓN! Aplique los dispositivos de estacionamiento siempre que el cochecito no esté en movimiento para evitar el riesgo de deslizamiento del cochecito.

8 - AJUSTE DE LA CAPOTA E INSTALACIÓN DEL PORTAVASOS

9 - SISTEMA DE RETENCIÓN (ARNESES DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS)

Ajuste los cinturones de hombro y cintura con las hebillas de ajuste.

Nota: El arnés debe ajustarse bien al bebé y no debe retorcerse.

IMPORTANTE Compruebe con regularidad que los arneses de seguridad están bien sujetos al cochecito. Los arneses de seguridad no deben estar desgastados ni rotos y las hebillas deben ser fuertes, sin daños y proporcionar una conexión segura.

10 - AJUSTE DE LA ALTURA DEL MANGO (3 posiciones)

Nota: La fijación se acompaña de un sonido de clic.

11- PLEGADO DEL COCHECITO

PRECAUCIÓN Siempre antes de plegar el cochecito, coloque el asiento en dirección de movimiento, coloque el respaldo en posición vertical, pliegue la capota y vacíe la cesta portaobjetos.

¡ATENCIÓN! Bloquee el cochecito en posición plegada utilizando la fijación (11-5).

12 - PASAR DEL ASIENTO AL CAPAZO Y DEL CAPAZO AL ASIENTO

¡ATENCIÓN! Cuando el asiento se convierte en capazo, debe estar siempre en modo cara a cara.

¡ATENCIÓN! Cuando el asiento se convierta en capazo, desbloquee siempre los arneses de hombros y cintura del cochecito, ajústelos y cúbralos con un colchón que no sea más grueso de 20 mm.

13 - INSTALACIÓN DE LA SILLA DE AUTO "HAVANA" EN EL CHASIS DEL COCHECITO






Nota: Para su comodidad, antes de instalar la silla de auto en el chasis del cochecito, aplique los dispositivos de estacionamiento. 13-1 - Instalación






En el chasis de este cochecito, puede instalar la silla de auto "HAVANA" a través de los adaptadores.




Instale los adaptadores en la silla de auto y luego la silla de auto en el chasis del cochecito.




ATENCIÓN Instale siempre la silla de auto en modo cara a cara. 13-2 - Retirada de la silla de auto y de los adaptadores

¡ATENCIÓN! Retire siempre los adaptadores del cochecito antes de plegarlo.









CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Los frenos y las ruedas se desgastan más rápido que otras piezas. Sustitúyalas cuando sea necesario.
- ❖ Engrase regularmente las piezas móviles con aceite de silicona o spray de silicona.
- ❖ La suciedad podría hacer difícil el funcionamiento de su cochecito. Limpie y engrase regularmente todas las piezas metálicas y de plástico sucias.
- ❖ Limpie los tejidos, las piezas de plástico y las piezas metálicas con un paño de algodón húmedo o una esponja y jabón neutro.
- ❖ No utilice detergentes abrasivos, lejía u otros detergentes agresivos.
- ❖ Después de limpiar el cochecito, déjelo siempre completamente seco y, a continuación, utilícelo o guárdelo. Puede aparecer moho en su cochecito si lo mantiene húmedo.
- ❖ Guarde siempre su cochecito en un lugar cerrado. El efecto del medio ambiente - aire marino, carretera cubierta de sal, lluvias ácidas, etc., así como el almacenamiento al aire libre conducen a la corrosión.
- ❖ Por favor, contacte con su distribuidor autorizado para problemas relacionados con el uso o reparación de este cochecito.

Composición del tejido:

Exterior: 100% poliéster

Relleno: 100% poliéster



Materiales utilizados: plástico, textil, metal.

CHIPOLINO

1 Goliamokonarsko shosse, Plovdiv,
BULGARIA www.chipolino.com