

IMPORTANTE CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS CONSULTAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA SILLA DE PASEO Y CAPAZO "INFINITY" - PIEZAS DEL SET "INFINITY" 3 EN 1

INFINITY



Este **chipolino** ha sido fabricado de conformidad con la Directiva 2001/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad de los productos y con la norma europea EN 1888-1 "Artículos de puericultura. Vehículos de ruedas para niños. Parte 1: Cochecitos y capazos", EN 1888-2 "Artículos de puericultura. Artículos de puericultura con ruedas. Parte 2: cochecitos de bebé para niños de 15 kg a 22 kg" y EN 1466: 2014 "Artículos de puericultura. Capazos y soportes. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo" y las normas de la legislación nacional, incluida la Ley de Protección de los Consumidores.

SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO:

PRECAUCIÓN ADVERTENCIAS

- ❖ **ADVERTENCIA** ¡NO DEJE NUNCA A SU HIJO SIN VIGILANCIA!
- ❖ **ADVERTENCIA** UTILICE EL CAPAZO SÓLO PARA UN NIÑO QUE NO PUEDA SENTARSE SIN AYUDA, DARSE LA VUELTA Y NO PUEDA EMPUJARSE SOBRE LAS MANOS Y LAS RODILLAS. PESO MÁXIMO DEL NIÑO: ¡9 KG!
- ❖ **ADVERTENCIA** UTILICE EL CAPAZO ÚNICAMENTE SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA, HORIZONTAL Y SECA.
- ❖ **ADVERTENCIA** NO UTILICE NUNCA EL CAPAZO SOBRE UN SOPORTE
- ❖ **¡ATENCIÓN!** ¡UTILICE SIEMPRE EL SISTEMA DE RETENCIÓN (CINTURONES DE SEGURIDAD)!
- ❖ **ADVERTENCIA** ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS MECANISMOS DE BLOQUEO ESTÉN ENGRANADOS ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.
- ❖ **ADVERTENCIA** ASEGÚRESE DE QUE SU HIJO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA SEGURA DEL COCHECITO DURANTE LOS AJUSTES, EL PLEGADO O EL DESPLEGADO DEL MISMO.
- ❖ **ADVERTENCIA** NO PERMITA QUE SUS HIJOS JUEGUEN CERCA DEL PRODUCTO SIN SUPERVISIÓN.
- ❖ **ADVERTENCIA** NO UTILICE EL PRODUCTO SI ALGUNA PIEZA ESTÁ ROTA, DESGARRADA O FALTA.
- ❖ **ADVERTENCIA** ANTES DE UTILIZARLO, COMPRUEBE QUE TODOS LOS DISPOSITIVOS FIJADOS A LA SILLA, AL CAPAZO O A LA SILLA DE COCHE ESTÁN BIEN FIJADOS.
- ❖ **ADVERTENCIA** ¡ESTE PRODUCTO NO ES APTO PARA CORRER O PATINAR!
- ❖ ¡PARA RECIÉN NACIDOS UTILICE LA POSICIÓN MÁS TUMBADA DE LA RESPALDO DE LA UNIDAD DE ASIENTO!
- ❖ ¡UTILICE LA POSICIÓN SENTADA DE LA UNIDAD DE ASIENTO SÓLO DESPUÉS DE QUE EL NIÑO HAYA CUMPLIDO 6 MESES! LA POSICIÓN SENTADA DEL ASIENTO NO ES ADECUADA PARA BEBÉS MENORES DE 6 MESES.
- ❖ ¡MANTENER ALEJADO DEL FUEGO! No utilice el producto cerca de una fuente de fuego abierto.
¡de fuerte calor!
- ❖ NO LEVANTE EL COCHECITO POR LA BARRA DELANTERA.
- ❖ Utilice la silla de paseo para un niño que no pese más de 22 kg.
- ❖ Utilice el capazo para un niño de hasta 9 kg de peso.
- ❖ El montaje inicial, el plegado y el desplegado sólo deben ser realizados por un adulto.
- ❖ ¡No coloque en el asiento colchón adicional!
- ❖ No coloque en el capazo un colchón adicional.

- ❖ Cuando se utiliza el capazo, la cabeza del bebé debe estar a un nivel superior al de su cuerpo.
- ❖ Accione siempre los frenos cuando el cochecito esté parado y no se mueva, especialmente cuando coloque o saque a su hijo de él.


- ❖ Asegúrese de que los cinturones de seguridad están abrochados y se ajustan bien al niño antes de utilizarlos.
- ❖ La carga máxima de la cesta portaobjetos es de 3 kg.
- ❖ ¡No sobrecargue el cochecito! Equilibre siempre el cochecito de forma que se mantenga estable y evite el riesgo de vuelco.
- ❖ La silla de paseo y el capazo están pensados para un solo niño.
- ❖ No utilice piezas de repuesto u otros componentes no homologados por el fabricante. El fabricante no se hace responsable de la seguridad del niño si no se utilizan piezas de repuesto originales y adecuadas, aprobadas y suministradas por él.
- ❖ No realice cambios ni modificaciones en la construcción del cochecito. En su lugar, póngase en contacto con el distribuidor o con un servicio de reparaciones autorizado para obtener asesoramiento y/o reparaciones.
- ❖ La silla de auto no sustituye al capazo ni a la cama. Si el niño necesita dormir, debe colocarse en un capazo o una cama adecuados.
- ❖ Compruebe periódicamente e interrumpa el uso, si encuentra desgastado o suelto articulaciones, piezas dañadas o faltantes! Existe riesgo de lesiones para el niño.
- ❖ No permita que niños menores de 3 años se acerquen al cochecito durante el montaje o desmontaje, para evitar el riesgo de lesiones o de ingestión de piezas pequeñas.
- ❖ No coloque en el producto cuerdas, cordones u objetos adicionales (juguetes, almohadas, etc.) para evitar el riesgo de estrangulamiento.
- ❖ No coloque el producto cerca de objetos que puedan suponer un riesgo de estrangulamiento, como cuerdas, cordones de persianas o cortinas, etc.
- ❖ No utilice nunca el cochecito en escaleras o escaleras mecánicas. Extreme las precauciones al subir o bajar un escalón o un bordillo para evitar posibles lesiones.
- ❖ **IMPORTANTE** El sobrecalentamiento puede poner en peligro la vida del bebé. Ten en cuenta la temperatura ambiente y el atuendo de tu bebé y asegúrate de que no hace ni demasiado frío ni demasiado calor.
- ❖ Le recomendamos que consulte con un especialista médico sobre la seguridad del sueño del bebé.
- ❖ El embalaje del producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de estrangulamiento.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ❖ La unidad de asiento es adecuada para recién nacidos y niños de hasta 4 años o con un peso máximo de 22 kg (lo que ocurra primero);
 - ❖ El capazo es adecuado para un niño menor de 6 meses y de peso no más de 9 kg. Puede utilizarse por separado o acoplarse al chasis del cochecito;
 - ❖ Silla de auto Grupo 0+ (0-13 kg), modelo INFINITY. Es segura y compatible con el chasis del cochecito;
 - ❖ Sistema de arnés de seguridad de 5 puntos;
 - ❖ La unidad de asiento puede instalarse en 2 modos: orientado hacia la madre y en movimiento.
modo de orientación;
 - ❖ Toldo ajustable;
 - ❖ Reposapiernas ajustable.

PIEZAS PRINCIPALES



INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONES

Este cochecito se suministra parcialmente montado. Para completar el montaje, no necesita ninguna herramienta.

ATENCIÓN Siga exactamente las instrucciones dadas y compruebe las imágenes.

ATENCIÓN Después de cada operación, asegúrese de haber seguido correctamente las instrucciones.

ATENCIÓN Asegúrese de que la fijación es estable, como comprobar si los pasadores saltan fuera de las aberturas.

ADVERTENCIA En la mayoría de los casos, tras la finalización de una operación oír un chasquido.

El montaje, desmontaje y funciones están numerados del 1 al 41. Utilice las descripciones de las

operaciones que figuran en este manual y la imagen correspondiente.

MONTAJE

1 - PREPARACIÓN DEL MONTAJE

Saque el asiento (1) y el armazón (2) de la caja.

2 - DESPLEGAR EL COCHECITO

Agarre el asa con las manos y tire de ella hacia arriba hasta que oiga un "clic" y el cochecito quede fijado en posición desplegada.
posición.

3 - DESPLEGAR EL ASIENTO

Tire de la palanca (1) y abra el respaldo hasta desplegar el asiento.

4 - INSTALACIÓN DEL ASIENTO

Coloque el asiento en el bastidor y presione hasta que oiga un "clic" y el asiento quede fijado. Asegúrese de que el asiento está bien fijado intentando tirar de él hacia fuera.

Nota: El asiento puede instalarse en dos direcciones: con el bebé mirando hacia los padres (modo cara a cara) o con el bebé mirando hacia adelante.

5 - MONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS

Coloque las ruedas delanteras en las aberturas del bastidor y presione hasta oír un "clic". Asegúrese de que el
el
las ruedas se fijan bien al intentar sacarlas.

6 - DESMONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS

Tire del botón (1) situado en el interior de la rueda y extráigalo (2).

7 - MONTAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS

Coloque las ruedas traseras en las aberturas del eje trasero y presione hasta que oiga un "clic". Asegúrese de que el
que el
las ruedas se fijan bien al intentar sacarlas.

8 - DESMONTAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS

Pulse el botón del eje trasero para extraer (1) la rueda (2).

9 - MONTAJE DEL PARACHOQUES DELANTERO

Coloque el parachoques en la parte delantera del bastidor y presione hasta que oiga un "clic" y el parachoques quede fijado.

10 - DESMONTAJE DEL PARACHOQUES DELANTERO

Presione los botones (1) y retire la barra parachoques del armazón del asiento (2).

11, 12 - MONTAJE DEL ASIENTO EN DOS DIRECCIONES

El asiento puede instalarse en dos direcciones: el niño puede estar orientado hacia delante o hacia atrás, de cara a los padres.

Para cambiar la dirección del asiento, pulse los dos botones (1-fig.11) y tire del asiento hacia fuera. Gire el asiento 180°, colóquelo en el armazón y presione hasta que oiga un "clic" y el asiento quede fijo (2-fig.12).

13, 14, 15, 16 - SISTEMA DE RETENCIÓN (ARNÉS DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS)

ADVERTENCIA UTILICE SIEMPRE EL SISTEMA DE RETENCIÓN (CINTURONES DE SEGURIDAD), PARA EVITAR CAÍDAS O

¡DESPLAZAMIENTO DEL NIÑO! Utiliza los cinturones de seguridad para recién nacidos y para bebés que puedan sentarse solos y sin ayuda, y que también puedan empujarse con las manos o las rodillas.

13 - Para desabrochar el cinturón de seguridad, presione la hebilla central (1) y separe los cinturones.

14 - Une los dos extremos de las correas, como se muestra en la imagen.

15 - Introduzca los cinturones en la hebilla central. Cuando el cinturón esté abrochado oír un "clic"

16 - Ajuste la longitud de los tirantes. Los cinturones pueden ajustarse en tres niveles de altura.

PRECAUCIÓN El cinturón debe quedar ajustado al cuerpo del niño y no debe retorcerse. Ajuste la longitud de los cinturones mediante los reguladores de longitud.

PRECAUCIÓN Compruebe periódicamente que el cinturón de seguridad esté bien sujeto al armazón del cochecito, así como bien abrochado.

PRECAUCIÓN Los cinturones no deben estar desgastados ni rasgados, y las hebillas y cierres de plástico deben ser resistentes, no estar dañados y estar bien sujetos.

17 - HOMBRERAS BLANDAS

Mueva las hombreras hacia arriba o hacia abajo según las necesidades del niño. 18 y 19 - AJUSTE DEL CANOTILLO

Tire con la mano para abrir la capota (1).

Empuje con la mano para plegar la capota (2).

Puede utilizar la ventana de la capota (fig.19) abriendo la solapa.

20 - AJUSTE DEL RESPALDO

Tire de la palanca (1) hacia arriba y coloque el asiento en la posición deseada.

Nota: Cada fijación de posición va acompañada de un "clic".

21 - DISPOSITIVO DE APARCAMIENTO

Pise el pedal para activar el dispositivo de estacionamiento (2). Levante el pedal para liberar el dispositivo de estacionamiento (1).

PRECAUCIÓN Active siempre el dispositivo de estacionamiento cuando el cochecito no esté en

movimiento para evitar el riesgo de deslizamiento del cochecito.

22 - AJUSTE DEL REPOSAPIERNAS

Pulse simultáneamente los botones (2) y mueva el reposapiernas a la posición inferior. Empuje el reposapiernas hacia arriba con la mano para elevarlo.

23 - MOVIMIENTO GIRATORIO Y RECTILÍNEO DE LAS RUEDAS DELANTERAS

Mueva el botón hacia fuera (1) para bloquear el movimiento giratorio de las ruedas. Mueva el botón hacia dentro (2) para activar el movimiento giratorio de las ruedas.

IMPORTANTE Cuando utilice el cochecito en superficies irregulares, fije las ruedas sólo para movimiento recto.

24, 25, 26 - PLEGAR EL COCHECITO

24 - Coloque el asiento en modo cara a cara (mirando hacia atrás). Pliegue la capota. Tire de la palanca (1) y desplace el asiento hasta que quede totalmente plegado.

25 - Mueva el botón deslizante (1) y pulse al mismo tiempo el botón (2). Presione la empuñadura hacia abajo hasta que

está arreglado.

26 - Guarde el cochecito en posición erguida como se muestra en la imagen.

27 - CARRY COT

PRECAUCIÓN La cabeza del bebé debe estar por encima del nivel de su cuerpo.

ADVERTENCIA EL CAPAZO DEBE INSTALARSE SIEMPRE CARA A CARA.

Nota: Para su comodidad, antes de instalar el capazo o el asiento para gatos, aplique siempre el dispositivo de estacionamiento.

28 - Extraiga cada uno de los soportes (1), hasta que caigan en las ranuras y queden totalmente desplegados. Cuando los soportes

están fijos oirá un "clic".

29 - Coloque el colchón (2) en el capazo.

30 - Fije el cubrepies (3) en la cuna.

31 - Instalación del capazo: Coloque el capazo en el chasis del cochecito como se muestra en la imagen. Presione hacia abajo

hasta que oiga un "clic" y la cuna quede fija.

32 - Extracción del capazo del armazón: Pulse los botones (1) y tire hacia arriba del capazo (2).

33 - Abra la capota para desplegarla. Cuando la capota esté fijada, oirá un "clic".

34 - Pulse los botones de la capota (a) y presiónela hacia abajo para plegarla.

35 - Levante la sección adicional para obtener más ventilación (5).

36 - Vuelva a plegar el parasol adicional (6) en la capota de la cuna.

37 - Para utilizar el parasol adicional (6), debe extraerlo y fijarlo como se muestra en la imagen.

38 - Retire el cubrepies (7) abriendo la cremallera.

39 - Puedes quitar la tapicería de la cuna abriendo la cremallera.

40 - Tire de cada soporte (1) para extraerlos de las ranuras.

ADVERTENCIA LA SILLA DE AUTO DEBE INSTALARSE SIEMPRE EN EL SENTIDO DE LA MARCHA.


Nota: Para su comodidad, antes de instalar el capazo o el asiento para gatos, aplique siempre el dispositivo de estacionamiento.















La silla para automóvil modelo "INFINITY" puede instalarse en el bastidor utilizando adaptadores (1). Instale los adaptadores en la silla para automóvil (si no están preinstalados) y, a continuación, la silla para automóvil en el bastidor.











Si los adaptadores no están preinstalados en la silla de auto, deberá introducirlos en ella. Cuando los adaptadores estén fijos oírás un "clic".









Instale la silla de auto con adaptadores en el armazón. Cuando esté fijada oírás un "clic".

Para extraer la silla de auto, debe pulsar los dos botones y sacarla.









PAUTAS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Los frenos y las ruedas se desgastan más rápido que otras piezas. Sustitúyalas cuando sea necesario.
- ❖ Engrase regularmente las piezas móviles con aceite de silicona o spray de silicona.
- ❖ Limpie y engrase regularmente todas las piezas metálicas y de plástico sucias.
- ❖ Limpie los tejidos, las piezas de plástico y las piezas metálicas con un paño de algodón húmedo o una esponja y jabón neutro.
- ❖ No utilice detergentes agresivos, disolventes, lejía o alcoholes para limpiar su cochecito.
- ❖ Deje siempre que el cochecito se seque completamente después de limpiarlo antes de utilizarlo o guardarlo. Podría formarse moho si mantiene el cochecito húmedo.
- ❖ Guarde siempre su cochecito en un lugar limpio y seco. No exponer al ambiente directo influencia: sol, lluvia, humedad e intervalos de altas temperaturas.

Composición del tejido del cochecito:

poliéster

Forro y relleno:

100 % poliéster



Composición del tejido del capazo:

poliéster

Forro y relleno:

100 % poliéster



KKIF0240xxx
KKIFC0240xxx

CHIPOLINO

Bulgaria, Plovdiv, str. Golyamokonarskoshosse

1 www.chipolino.com