

**LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES
Y GUARDELO EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS**

TRICICLO DE JUGUETE PARA NIÑOS "JETRO"

JETRO



Este
producto
se produce

chipolino

de acuerdo con la seguridad de
Europa y del Consejo, las normas
aplicables a este juguete y las disposiciones de la legislación nacional.

SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO:

PRECAUCIÓN ADVERTENCIAS

- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡UTILÍCESE ÚNICAMENTE BAJO LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE UN ADULTO!
- ❖ **¡CUIDADO!** ¡ESTE JUGUETE NO TIENE FRENOS!
- ❖ **ATENCIÓN** EL JUGUETE NO ES ADECUADO PARA NIÑOS MENORES DE 18 MESES.
- ❖ **PRECAUCIÓN** USO PARA NIÑOS MAYORES DE 18 MESES Y HASTA 25 kg DE PESO.
- ❖ **ATENCIÓN** NO UTILIZAR CON NIÑOS DE MÁS DE 25 KG - ¡PELIGRO DE SOBRECARGA DEL JUGUETE!
- ❖ **ATENCIÓN** ANTES DE UTILIZAR EL TRICICLO, ENSEÑE AL NIÑO LA FORMA CORRECTA DE UTILIZARLO Y LAS NORMAS DE SEGURIDAD.
- ❖ **PRECAUCIÓN** UTILICE EL JUGUETE SÓLO PARA SU PROPÓSITO.
- ❖ **ATENCIÓN** UTILICE EL JUGUETE SÓLO DURANTE EL DÍA EN ZONAS DE JUEGO LLANAS Y A UNA DISTANCIA SEGURA DE CALLES O CARRILES PARA VEHÍCULOS.
- ❖ **PRECAUCIÓN** MANTÉNGALO ALEJADO DEL FUEGO O DE OTRAS FUENTES DE CALOR.
- ❖ **PRECAUCIÓN** PARA EVITAR EL RIESGO DE LESIONES, RETIRE SIEMPRE EL ASA DE EMPUJE CUANDO EL NIÑO MONTE SOLO EN EL JUGUETE.
- ❖ Requiere montaje por parte de un adulto.
- ❖ **NO** permita la presencia de niños menores de 3 años antes de finalizar el montaje del JUGUETE. De este modo, evitará que tengan acceso a piezas pequeñas o sueltas.
- ❖ El JUGUETE está pensado **SÓLO** para un niño cada vez.
- ❖ El JUGUETE **NO** es apto para correr ni patinar.
- ❖ Deje de utilizar el JUGUETE si encuentra piezas faltantes o dañadas.
- ❖ **NO** deje que el niño se suba al reposapiés o al asiento para evitar lesiones.
- ❖ ¡El niño debe llevar zapatos cuando utilice el TOY!
- ❖ **NO** ate cuerdas ni accesorios al JUGUETE para evitar el riesgo de asfixia.
- ❖ **NO** coloque más de 0,2 kg de carga en la cesta delantera.
- ❖ **NO** coloque más de 0,5 kg de carga en la cesta de almacenamiento.
- ❖ **NO** coloque objetos ni equipaje en el manillar ni en el asa de los padres para evitar el riesgo de lesiones provocadas por la inestabilidad y el vuelco del juguete.
- ❖ **NO** coloque objetos pesados en el TOY ni sobre él durante el almacenamiento o el transporte para evitar daños en el armazón.
- ❖ **NO** utilice otro medio de transporte para desplazar el JUGUETE tirando de él.
- ❖ **NO** permita que el niño que utiliza el JUGUETE u otros niños a su alrededor toquen las ruedas o introduzcan objetos en ellas.
- ❖ Utilícelo lejos de ríos, piscinas, escaleras o vallas.
- ❖ **No** realice cambios ni modificaciones en el cuadro TOY. En caso necesario, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado para asesoramiento y reparación.
- ❖ Utilice únicamente piezas de repuesto aprobadas por el fabricante y recomendadas por el distribuidor o el servicio técnico de la empresa. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de que se utilicen piezas distintas de las originales.
- ❖ Mantenga los envases de nailon fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Se trata de un JUGUETE funcional cuya finalidad es crear en el niño las habilidades iniciales para coordinar sus brazos y pies a la hora de montar en triciclo o bicicleta.

IMPORTANTE Retire el asa de los padres cuando esté seguro de que el niño puede montar en el triciclo por sí solo y sin ayuda.

- ❖ Adecuado para niños mayores de 18 meses con un peso de hasta 25 kg
- ❖ Puede ser conducido por el niño utilizando los pedales;
- ❖ Puede ser empujado por un adulto y el niño apoya los pies en el reposapiés
- ❖ Dos posiciones del asiento: **orientado hacia delante y orientado hacia delante;**
- ❖ Parachoques de seguridad;
- ❖ Reposapiés abatible;
- ❖ Toldo ajustable;
- ❖ Cesta portaobjetos delantera y trasera;

PIEZAS PRINCIPALES



Por favor, asegúrese de que estas piezas están en el paquete.
Algunas de las piezas pueden estar preinstaladas por el fabricante.

| Nº | DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA | Nº | DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA |
|----|---------------------------------|-----|--|
| 1. | Parte superior de la empuñadura | 8. | Ruedas traseras |
| 2. | Rueda delantera con horquilla | 9. | Marquesina |
| 3. | Cesta delantera | 10. | Parachoques de seguridad |
| 4. | Manillar | 11. | Eje de guía y parte inferior del asa de empuje |
| 5. | Guardabarros | 12. | Herramientas |
| 6. | Marco | 13. | Soporte |
| 7. | Cesta trasera | 14. | Dispositivo de aparcamiento |

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

IMPORTANTE Siga exactamente las instrucciones dadas y compruebe las imágenes. ¡Evite que sus manos queden atrapadas!

IMPORTANTE DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN, COMPRUEBE QUE HA SEGUIDO CORRECTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y QUE LA FIJACIÓN ES ESTABLE.

¡IMPORTANTE! Apriete bien los tornillos, sin apretarlos demasiado. Si los tornillos están flojos, ¡se podría desmontar alguna pieza y lesionar al niño!

Herramientas necesarias: llave inglesa (no incluida).

MONTAJE

1. INSTALACIÓN DEL GUARDABARROS EN EL TUBO DE LA HORQUILLA

2. MONTAJE DE LA HORQUILLA (CON RUEDA DELANTERA Y GUARDABARROS) EN EL TUBO DEL CUADRO

3. INSTALACIÓN DE LA CESTA PORTAOBJETOS DELANTERA

4. INSTALACIÓN DEL SOPORTE

5. INSTALACIÓN DEL MANILLAR

Coloque el manillar en el tubo de la horquilla. Presione ambos pasadores e insértelos hasta que oiga un clic y el manillar quede

fija. Tapa el tapón y aprieta el tornillo.

6. INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE ESTACIONAMIENTO

6-1 - Instale el dispositivo de estacionamiento colocando la parte saliente en la ranura del tubo del bastidor 6-1 - Coloque las ruedas traseras en los ejes traseros.

6-2 - Presione los pasadores para montar las ruedas en el eje. Suelte los pasadores para fijar las ruedas.

7. INSTALACIÓN DE LA PARTE INFERIOR DEL ASA DE EMPUJE

Inserte la parte inferior del asa de empuje en el marco, como se muestra en la imagen.

8. INSTALACIÓN DE LA BARRA GUÍA

8-1 - Introduzca el gancho del extremo en el orificio correspondiente del guardabarros.

8-2 - Sujete el otro extremo de la varilla guía a la placa en el extremo inferior de la empuñadura de empuje y fíjela

con tornillos y arandelas.

9. INSTALACIÓN DEL ASIENTO

Coloca el asiento en el bastidor y fíjalo con tornillos.

10. INSTALACIÓN DEL TOLDO

Inserte los tubos del toldo en los tubos del bastidor y móntelo con tornillos y arandelas.

11. INSTALACIÓN DEL PARACHOQUES DE SEGURIDAD

11-1 - Introduzca cada uno de los brazos del parachoques en las aberturas de la capota.

Nota: La parte saliente del brazo debe coincidir con la

ranura. 11-2 - Gire los brazos y fíjelos.






12. INSTALACIÓN DEL ASA DE EMPUJE

12-1 - Inserte la parte superior del asa en la parte inferior. Las aberturas deben coincidir. Fíjelo con tornillo y arandela.

12-2 - Apriete la palanca roja para fijar la empuñadura.

13. INSTALACIÓN DE LA CESTA TRASERA

Coloque la cesta en el marco y fijela con el tornillo con cabeza de plástico.




12-1

12-2

13

FUNCIONES

| | |
|---|--|
|  | <p>EL ASIENTO PUEDE AJUSTARSE EN 2 POSICIONES: FORWARD (mirando hacia delante) y REARWARD (mirando hacia atrás); Pulse el botón situado debajo del asiento y gírelo hasta la posición deseada. Cuando la posición esté fijada oírás un clic.</p> |
|  | <p>DESPLIEGUE (1) Y PLEGADO (2) DEL TOLDO</p> |
|  | <p>PLEGAR EL REPOSAPIÉS AL ARMAZÓN</p> <p>IMPORTANTE Cuando guíe el triciclo, utilice el reposapiés desplegado, cuando el niño monte solo en el triciclo, el reposapiés debe estar plegado.</p> |
| <p>APERTURA Y CIERRE DEL PARACHOQUES DE SEGURIDAD</p> | |
|  |  |
| <p>Pulse el botón para abrir el parachoques.</p> | |
| <p>GUIAR EL TRICICLO POR EL ASA DE EMPUJE</p> | |
| <p>QUE EL NIÑO MONTE EN EL TRICICLO (DESPUÉS DE QUITAR LA CAPOTA Y EL ASA DE EMPUJE)</p> | |

DIRECTRICES DE MANTENIMIENTO

- ❖ Compruebe periódicamente el buen funcionamiento de las piezas del triciclo.
- ❖ No lo lave ni lo sumerja en agua. Utilice un paño suave húmedo y agua o detergente líquido neutro.
- ❖ No utilice detergentes agresivos, que contengan partículas abrasivas, amoníaco, lejía o alcoholes.
- ❖ Engrase regularmente las piezas móviles.
- ❖ No utilizar sobre arena.
- ❖ No guarde el triciclo en ambientes calurosos, para evitar que las piezas de plástico se deformen.
- ❖ Guarde el producto en un lugar limpio y seco en interiores. No lo exponga a la luz solar directa, a la humedad ni a las inclemencias del tiempo.
- ❖ Deje siempre que el triciclo se seque completamente antes de guardarlo o utilizarlo, para evitar la formación de moho y óxido. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado si necesita consulta o reparación.

Materiales utilizados: plástico, metal, parte textil y relleno - 100% poliéster.



TRKJE021xxx / T200



Bulgaria, Plovdiv, Str. Golyamokonarsko shosse № 1

www.chipolino.com