

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y  
GUÁRDELO EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS  
CONSULTAS

## TRICICLO DE JUGUETE PARA NIÑOS "PULSO"

**PULSE**



Este **chipolino** se produce de acuerdo con la seguridad  
Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las normas  
aplicables a este juguete y las disposiciones de la legislación nacional.

**SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO:**

**PRECAUCIÓN ADVERTENCIAS**

- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡UTILÍCESE ÚNICAMENTE BAJO LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE UN ADULTO!
- ❖ **¡CUIDADO!** ¡ESTE JUGUETE NO TIENE FRENOS!
- ❖ **ATENCIÓN** EL JUGUETE NO ES ADECUADO PARA NIÑOS MENORES DE 18 MESES.
- ❖ **PRECAUCIÓN** USO PARA NIÑOS MAYORES DE 18 MESES Y DE HASTA 25 kg DE PESO.
- ❖ **ATENCIÓN** NO UTILIZAR CON NIÑOS DE MÁS DE 25 KG - ¡PELIGRO DE SOBRECARGA DEL JUGUETE!
- ❖ **ATENCIÓN** ANTES DE UTILIZAR EL TRICICLO, ENSEÑE AL NIÑO LA FORMA CORRECTA DE UTILIZARLO Y LAS NORMAS DE SEGURIDAD.
- ❖ **PRECAUCIÓN** UTILICE EL JUGUETE SÓLO PARA SU PROPÓSITO.
- ❖ **ATENCIÓN** UTILICE EL JUGUETE SÓLO DURANTE EL DÍA EN ZONAS DE JUEGO LLANAS Y A UNA DISTANCIA SEGURA DE CALLES O CARRILES PARA VEHÍCULOS.
- ❖ **PRECAUCIÓN** MANTÉNGALO ALEJADO DEL FUEGO O DE OTRAS FUENTES DE CALOR.
- ❖ **PRECAUCIÓN** PARA EVITAR EL RIESGO DE LESIONES, RETIRE SIEMPRE EL ASA DE EMPUJE CUANDO EL NIÑO MONTE SOLO EN EL JUGUETE.
- ❖ Requiere montaje por parte de un adulto.
- ❖ **NO** permita la presencia de niños menores de 3 años antes de finalizar el montaje del JUGUETE. De este modo, evitará que tengan acceso a piezas pequeñas o sueltas.
- ❖ El JUGUETE está pensado **SÓLO** para un niño cada vez.
- ❖ El JUGUETE **NO** es apto para correr ni patinar.
- ❖ Deje de utilizar el JUGUETE si encuentra piezas faltantes o dañadas.
- ❖ **NO** deje que el niño se suba al reposapiés o al asiento para evitar lesiones.
- ❖ ¡El niño debe llevar zapatos cuando utilice el TOY!
- ❖ **NO** ate cuerdas ni accesorios al JUGUETE para evitar el riesgo de asfixia.
- ❖ **NO** coloque más de 0,5 kg de carga en la cesta de almacenamiento.
- ❖ **NO** coloque objetos ni equipaje en el manillar ni en el asa de los padres para evitar el riesgo de lesiones provocadas por la inestabilidad y el vuelco del juguete.
- ❖ **NO** coloque objetos pesados en el TOY ni sobre él durante el almacenamiento o el transporte para evitar daños en el armazón.
- ❖ **NO** utilice otro medio de transporte para desplazar el JUGUETE tirando de él.
- ❖ **NO** permita que el niño que utiliza el JUGUETE u otros niños a su alrededor toquen las ruedas o introduzcan objetos en ellas.
- ❖ Utilícelo lejos de ríos, piscinas, escaleras o vallas.
- ❖ **No** realice cambios ni modificaciones en el cuadro TOY. En caso necesario, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado para asesoramiento y reparación.
- ❖ Utilice únicamente piezas de repuesto aprobadas por el fabricante y recomendadas por el distribuidor o el servicio técnico de la empresa. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de que se utilicen piezas distintas de las originales.
- ❖ Mantenga los envases de nailon fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Se trata de un JUGUETE funcional cuya finalidad es crear en el niño las habilidades iniciales para coordinar sus brazos y pies a la hora de montar en triciclo o bicicleta.

**IMPORTANTE** Retire el asa de los padres cuando esté seguro de que el niño puede montar en el triciclo por sí solo y sin ayuda.

- ❖ Adecuado para niños mayores de 18 meses con un peso de hasta 25 kg
- ❖ Puede ser conducido por el niño utilizando los pedales;
- ❖ Puede ser empujado por un adulto y el niño apoya los pies en el reposapiés
- ❖ Parachoques de seguridad;
- ❖ Reposapiés abatible;
- ❖ Toldo ajustable;
- ❖ Cesta trasera portaobjetos;

## PIEZAS PRINCIPALES



Nº	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA
1.	Marquesina	8.	Ruedas traseras
2.	Base del asiento	9.	Marco
3.	Parte superior de la empuñadura	10.	Parachoques de seguridad
4.	Parte inferior de la empuñadura	11.	Horquilla con rueda delantera y guardabarros
5.	Asiento	12.	Manillar
6.	Tapicería y almohada para la cabeza	13.	Eje guía
7.	Cesta de almacenaje	14.	Tornillos

**Por favor, asegúrese de que estas piezas están en el paquete.  
Algunas de las piezas pueden estar preinstaladas por el fabricante.**

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**IMPORTANTE** Siga exactamente las instrucciones dadas y compruebe las imágenes. ¡Evite que sus manos queden atrapadas!

**IMPORTANTE** DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN, COMPRUEBE QUE HA SEGUIDO CORRECTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y QUE LA FIJACIÓN ES ESTABLE.

**¡IMPORTANTE!** Apriete bien los tornillos, sin apretarlos demasiado. Si los tornillos están flojos, ¡se podría desmontar alguna pieza y lesionar al niño!

**Herramientas necesarias: llave inglesa y destornillador (no incluidos).**

## MONTAJE

### 1. MONTAJE DE LA HORQUILLA (CON RUEDA DELANTERA Y GUARDABARROS) EN EL TUBO DEL CUADRO

Enrosque la horquilla a través del tubo delantero.

### 2. INSTALACIÓN DEL MANILLAR

2-1 Coloque el manillar en el tubo de la horquilla. Presione ambos pasadores e insértelos hasta que oiga un clic y el manillar

está fijado. Tapa el tapón y aprieta el tornillo.

2-2 - Apriete el tornillo con cabeza roja de plástico.

### 3. INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS TRASERAS

Alinee el eje de la rueda con la abertura del cuadro. Presione el botón en el centro de la rueda e instálela firmemente. Suelte el botón para fijar la rueda.

### 4. INSTALACIÓN DE LA PARTE INFERIOR DEL ASA DE EMPUJE

Introduzca la parte inferior del asa de empuje en el tubo central del bastidor.

### 5. INSTALACIÓN DEL EJE GUÍA

5a - Introduzca el gancho del extremo en el orificio correspondiente de la horquilla.

5b - Fije el otro extremo del eje guía a la placa en el extremo inferior de la empuñadura de empuje y fjelo con tornillos y arandelas.

### 6. INSTALACIÓN DE LA BASE DEL ASIENTO

Coloque la base como se muestra en la figura. Fjela con un tornillo.

### 7. INSTALACIÓN DEL ASIENTO

Coloca el asiento en el bastidor y fjalo con tornillos.

### 8. INSTALACIÓN DEL PARACHOQUES DE SEGURIDAD

8a - Introduzca cada uno de los brazos del parachoques en las aberturas de la capota como se muestra en la figura.

8b - Coloque el tapizado sobre el asiento, páselo por un brazo y abróchelo.

8c - Coloque la almohada para la cabeza en los tubos de la base.

### 9. INSTALACIÓN DEL TOLDO

Inserte los tubos del toldo en los tubos del bastidor y móntelo con tornillos y arandelas.

### 10. INSTALACIÓN DE LA PARTE SUPERIOR DEL ASA DE EMPUJE






10a - Presione el pasador e inserte la parte superior del mango en el tubo de la parte inferior del mango. Oirá un clic y el pasador asomará por el orificio.

10b - Presione la palanca roja hacia arriba para fijar la empuñadura.

### 11. INSTALACIÓN DE LA CESTA TRASERA

Coloca la cesta en el marco y fjala con un tornillo.

### 12. TRICICLO MONTADO



## FUNCIONES

 <p>2 - plegado 1 - despliegue</p>	<p><b>DESPLIEGUE (1) Y PLEGADO (2) DE LA CAPOTA</b></p>
 <p>1 - pulse el botón 2 - giro</p>	<p><b>PLEGAR EL REPOSAPIÉS AL ARMAZÓN</b> Empuje hacia arriba con la mano cada uno de los pasos. Pulse el botón y gire hacia el marco.</p> <p><b>IMPORTANTE</b> Cuando guíe el triciclo, utilice el reposapiés desplegado; cuando el niño monte solo en el triciclo, el reposapiés debe estar plegado.</p>
<p><b>APERTURA Y CIERRE DEL PARACHOQUES DE SEGURIDAD</b></p>	
 <p>Botón</p>	
<p>Pulse el botón para abrir el parachoques.</p>	
<p><b>GUIAR EL TRICICLO POR EL ASA DE EMPUJE</b> <b>MONTAR EN TRICICLO POR EL NIÑO</b> <b>(DESPUÉS DE QUITAR LA CAPOTA Y EL ASA DE EMPUJE)</b></p>	

## DIRECTRICES DE MANTENIMIENTO

- ❖ Compruebe periódicamente el buen funcionamiento de las piezas del triciclo.
- ❖ No lo lave ni lo sumerja en agua. Utilice un paño suave húmedo y agua o detergente líquido neutro.
- ❖ No utilice detergentes agresivos, que contengan partículas abrasivas, amoníaco, lejía o alcoholes.
- ❖ Engrase regularmente las piezas móviles.
- ❖ No utilizar sobre arena.
- ❖ No guarde el triciclo en un ambiente caluroso, para evitar que las piezas de plástico se deformen.
- ❖ Guarde el producto en un lugar limpio y seco en interiores. No lo exponga a la luz solar directa, a la humedad ni a las inclemencias del tiempo.
- ❖ Deje siempre que el triciclo se seque completamente antes de guardarlo o utilizarlo, para evitar la formación de moho y óxido.
- ❖ Póngase en contacto con su distribuidor autorizado si necesita consulta o reparación

**Materiales utilizados:** plástico, metal, parte textil y relleno - 100% poliéster.



TRKPL022xxx / 0099

**CHIPOLINO**

---

Bulgaria, Plovdiv, Str. Golyamokonarsko shosse № 1

[www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)