


LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y
GUÁRDELO EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS
CONSULTAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES TRICICLO DE JUGUETE PARA NIÑOS/BALANCÍN 2 EN 1 "SMARTY"

2 in 1
SMARTY



Este **chipolino** se produce de acuerdo con la seguridad de
Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las normas
aplicables para este juguete y las disposiciones de la legislación nacional.

SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO:

PRECAUCIÓN ADVERTENCIAS


- ❖ **PRECAUCIÓN** UTILÍCESE SÓLO BAJO LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE UN ADULTO PARA EVITAR EL RIESGO DE CAÍDAS.
- ❖ **¡CUIDADO!** ¡ESTE JUGUETE NO TIENE FRENOS!
- ❖ **ATENCIÓN** ¡ESTE JUGUETE NO ES ADECUADO PARA NIÑOS MENORES DE 1 AÑO!
- ❖ **PRECAUCIÓN** PARA USO POR NIÑOS MAYORES DE 1 AÑO Y PESO MÁXIMO DE 25 kg.
- ❖ **ATENCIÓN** NO UTILIZAR CON NIÑOS DE MÁS DE 25 KG - ¡PELIGRO DE SOBRECARGA DEL JUGUETE!
- ❖ **ATENCIÓN** ANTES DE UTILIZAR EL JUGUETE, ENSEÑE AL NIÑO LA FORMA CORRECTA DE UTILIZARLO Y LAS NORMAS DE SEGURIDAD.
- ❖ **ATENCIÓN** ¡EL NIÑO DEBE LLEVAR CASCO, RODILLERAS, CODERAS Y CALZADO CUANDO UTILICE EL JUGUETE!
- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡UTILICE EL JUGUETE SÓLO PARA SU PROPÓSITO!
- ❖ **ATENCIÓN** UTILICE EL JUGUETE SÓLO DURANTE EL DÍA Y EN ZONAS DE JUEGO INCLUSO ASEGURADAS, A UNA DISTANCIA SEGURA DE CALLES Y CARRILES PARA VEHÍCULOS.
- ❖ **PRECAUCIÓN** MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO Y DE OTRAS FUENTES DE CALOR.
- ❖ **¡SÓLO** un adulto debe montar el JUGUETE!
- ❖ **NO** deje que los niños menores de 3 años se acerquen al JUGUETE antes de haberlo montado, para evitar que tengan acceso a las piezas pequeñas y desmontadas.
- ❖ Este JUGUETE está destinado **SÓLO** a un niño.
- ❖ **NO** permita que los niños empujen el juguete.
- ❖ El JUGUETE **NO** es apto para correr ni patinar.
- ❖ Deje de utilizar el JUGUETE si encuentra piezas faltantes o dañadas.
- ❖ **NO** deje que el niño se suba al asiento para evitar lesiones.
- ❖ ¡El niño debe llevar zapatos cuando utilice el TOY!
- ❖ **NO** ate cuerdas ni accesorios al JUGUETE para evitar el riesgo de asfixia.
- ❖ **NO** deje objetos ni equipaje en el manillar para evitar el riesgo de alteración del equilibrio.
- ❖ **NO** coloque objetos pesados sobre el TOY durante el transporte y almacenamiento para evitar daños en la construcción.
- ❖ **¡NO** mueva el JUGUETE tirando de él con otro medio de transporte!
- ❖ **NO** permita que el niño que juega con el JUGUETE u otros niños que estén cerca toquen las ruedas o introduzcan objetos en su interior.
- ❖ Mantente alejado de ríos, piscinas, escaleras y obstáculos.
- ❖ **¡NO** realice cambios ni modificaciones en la construcción del TOY! En caso necesario, póngase en contacto con el vendedor o un servicio autorizado para asesoramiento y reparación.
- ❖ **NO** utilice piezas de repuesto u otros componentes no suministrados por el fabricante. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de que se utilicen piezas de repuesto distintas de las originales o recomendadas por el fabricante.
- ❖ Mantenga el envase de nailon fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El TOY está destinado a niños mayores de 3 años con un peso máximo de 25 kg. El TOY puede utilizarse como triciclo o juguete de equilibrio sobre ruedas.

- La **bicicleta de equilibrio de juguete** es una bicicleta infantil sin pedales que desarrolla de forma segura la coordinación y la sensación de velocidad, ayuda al niño a mantener el equilibrio y la seguridad que proporciona el contacto constante entre los pies del niño y el suelo. El niño aprende a mantener el equilibrio durante la conducción de la bicicleta, practicando diferentes movimientos (girar a la izquierda y a la derecha) y controlando la velocidad en función del nivel de preparación.
- **Triciclo de juguete** - está pensado para mejorar las habilidades básicas del niño relacionadas con la coordinación de manos y piernas al montar en triciclo o bicicleta.

PIEZAS PRINCIPALES



Por favor, asegúrese de que todas estas piezas descritas están disponibles en el paquete. Herramientas necesarias: destornillador (incluido en el juego).

GUÍA DE MONTAJE Y UTILIZACIÓN

ATENCIÓN Siga exactamente las directrices y la secuencia de montaje y uso que encontrará en el texto y las figuras.

PRECAUCIÓN Compruebe que la fijación es segura después de cada operación.

PRECAUCIÓN Apriete bien los tornillos, pero no demasiado. Aflojarlos puede provocar la rotura del producto y lesiones al niño.

MONTAJE DE LA BICICLETA DE EQUILIBRIO DE JUGUETE

1. MONTAJE DEL MANILLAR.

2. COLOCACIÓN DEL PASADOR DE BLOQUEO.

TRANSFORMAR EL JUGUETE EN TRICICLO

3. DESMONTAR LOS PEDALES DEL CUADRO.
4. MONTAJE DE LOS PEDALES.
5. EXTRACCIÓN DEL PASADOR DE BLOQUEO.
6. DESMONTAR LAS RUEDAS TRASERAS.
7. ROTACIÓN DE LAS RUEDAS TRASERAS HACIA EL EXTERIOR.

FUNCIONES

8. ADJUSTING THE HANDLE BAR.



Nota: Tire hacia arriba del botón y empuje hacia delante el manillar (1), luego gire el manillar ligeramente hacia atrás hasta que




se arregla y oyes un chasquido.




9. AJUSTE DE LA ALTURA DEL ASIENTO.


Afloje el tornillo con un destornillador para ajustar la altura del asiento a la posición deseada, apriete el tornillo.

¡ATENCIÓN! Asegúrese de que el asiento está fijado a la altura elegida.









POSICIÓN MÁS ÓPTIMA DEL ASIENTO


El niño debe sentarse cómodamente, sin estar inclinado hacia delante respecto al manillar y con los pies en contacto total con el suelo.

IMPORTANTE Para los principiantes, se recomienda utilizar inicialmente la posición de asiento más baja.

CASCO, RODILLERAS, CODERAS Y CALZADO

¡PARA MAYOR SEGURIDAD EL NIÑO DEBE LLEVAR CASCO, PROTECTORES DE RODILLAS Y CODOS Y CALZADO MIENTRAS UTILIZA EL PRODUCTO!

El **casco** debe estar firmemente colocado en la cabeza, no desplazado hacia atrás y ajustado para proteger la frente.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Compruebe periódicamente el buen funcionamiento de todas las piezas.
- ❖ No moje el TOY. Límpielo con una toalla suave húmeda y un jabón líquido neutro.
- ❖ No utilice detergentes agresivos que contengan partículas abrasivas, amoníaco, lejía o alcohol.
- ❖ Engrase regularmente las piezas móviles.
- ❖ No utilizar en superficies arenosas.
- ❖ No guarde el TOY en lugares con aire caliente o cerca de fuentes de calor, porque se deformará.
- ❖ Guarde el TOY en un lugar limpio y seco. No lo someta a influencias ambientales directas: sol, lluvia, ¡humedad o cambios bruscos de temperatura!
- ❖ Seque siempre el JUGUETE o déjelo secar antes de guardarlo o volver a utilizarlo. Puede aparecer moho si almacena el producto húmedo.
- ❖ En caso de problemas relacionados con la explotación normal, póngase en contacto con el servicio autorizado para obtener asesoramiento o reparación.

Materiales utilizados: plástico, metal



TRKSM020xxx/TR001



1 Golyamokonarsko shosse, Plovdiv, Bulgaria
www.chipolino.com