


**IMPORTANTE LEA ATENTAMENTE Y GUARDE ESTE MANUAL
DEL USUARIO EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS**

**MANUAL DE
INSTRUCCIONES DE LA
TRONA "TIP TOP**

TIP - TOP




Esta trona **chipolino** tien ha fabricado e
de acuerdo con los requisitos de la Directiva 2001/95/CE del Parlamento n
Europeo y del Consejo y cumple las normas europeas EN 14988 Tronas
infantiles - Requisitos y métodos de ensayo, Requisitos de seguridad y
reglamentos de la legislación nacional, así como la Ley de Protección del
Consumidor.

**ATENCIÓN SU HIJO ESTARÁ MÁS SEGURO SI USTED SIGUE
LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES QUE FIGURAN EN ESTE MANUAL DEL
USUARIO**

- ❖ **ADVERTENCIA** ¡NO DEJE NUNCA A SU HIJO SIN VIGILANCIA!
- ❖ **ADVERTENCIA** ESTE PRODUCTO ES ADECUADO PARA NIÑOS QUE PUEDAN SENTARSE SOLOS SIN AYUDA (EDAD MÍNIMA 6 MESES), DE HASTA 3 AÑOS Y QUE NO PESEN MÁS DE 15 KG.
- ❖ **¡ATENCIÓN!** ¡UTILICE SIEMPRE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CUANDO EL NIÑO ESTÉ EN LA SILLA! COMPRUEBE SIEMPRE QUE ESTÁN BIEN FIJADOS AL ARMAZÓN DE LA TRONA.
- ❖ **ADVERTENCIA** PELIGRO DE CAÍDA: ¡NO DEJE QUE EL NIÑO SE SUBA AL PRODUCTO!
- ❖ **ADVERTENCIA** NO UTILICE LA TRONA ANTES DE HABERSE ASEGURADO DE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÁN EN BUEN ESTADO Y COLOCADAS EN LA POSICIÓN CORRECTA.
- ❖ **ADVERTENCIA** TENGA EN CUENTA EL RIESGO DE FUEGOS ABIERTOS Y OTRAS FUENTES DE CALOR INTENSO EN LAS PROXIMIDADES DEL PRODUCTO.
- ❖ **ADVERTENCIA** TENGA EN CUENTA EL RIESGO EN CASO DE QUE EL NIÑO ESTÉ CERCA DE SUPERFICIES SÓLIDAS SOBRE LAS QUE PUEDA PISAR E IMPULSARSE.
- ❖ **ADVERTENCIA** NO COLOQUE ESTE PRODUCTO CERCA DE UNA VENTANA, YA QUE EL NIÑO PODRÍA UTILIZARLO COMO ESCALÓN Y CAERSE POR LA VENTANA.
- ❖ NO COLOQUE ESTE PRODUCTO CERCA DE UNA VENTANA DONDE LOS CORDONES DE LAS PERSIANAS O CORTINAS PUEDAN ESTRANGULAR A UN NIÑO.
- ❖ Se requiere montaje por parte de un adulto.
- ❖ No permita que niños menores de 3 años se acerquen a la trona durante el montaje o desmontaje, para evitar el riesgo de lesiones.
- ❖ Esta trona no es adecuada ni debe ser utilizada por niños que no puedan sentarse sin ayuda.
- ❖ Esta trona no debe utilizarse con niños que pesen más de 15 kg.
- ❖ La trona tiene un solo asiento, destinado a un solo niño.
- ❖ No levante la silla por la bandeja de comida.
- ❖ Deje de utilizar el producto si detecta piezas dañadas o que faltan.
- ❖ No dejes que tu hijo se quede de pie en la trona.
- ❖ Nunca levante, mueva, ajuste o repare la silla mientras haya un niño en ella.
- ❖ No coloque la silla sobre superficies elevadas y/o irregulares mientras haya un niño en ella.
- ❖ No coloque la silla cerca de escaleras, piscinas u otras zonas peligrosas.
- ❖ Utiliza la trona sólo para lo que sirve.
- ❖ Todas las correas adicionales no suministradas por el fabricante deben cumplir la norma EN 13210.
- ❖ No utilice piezas de repuesto u otros componentes no homologados por el fabricante. El fabricante no se responsabiliza de la seguridad del niño si no se utilizan las piezas de repuesto originales aprobadas y suministradas por él.
- ❖ No realice cambios ni modificaciones en la construcción de la trona. Póngase en contacto con el distribuidor o con un servicio de reparación autorizado para asesoramiento y/o reparación.
- ❖ No permita que los niños menores de 3 años se acerquen a la trona durante el montaje o desmontaje, para evitar el riesgo de lesiones o de ingestión de piezas pequeñas.
- ❖ El embalaje del producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de estrangulamiento.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ❖ La trona es adecuada para un niño de hasta 3 años que no pese más de 15 kg y pueda sentarse solo sin ayuda.
- ❖ Silla baja
- ❖ Cinturón de seguridad de 3 puntos.
- ❖ Bandeja de comida.



SILLA ALTASILLA BAJA

PIEZAS PRINCIPALES

<p>①</p>  <p>1 unidad</p>	<p>②</p>  <p>1 unidad</p>	<p>③</p>  <p>1 unidad</p>	<p>④</p>  <p>2 unidades</p>	<p>⑤</p>  <p>1 unidad</p>
<p>⑥</p>  <p>1 unidad</p>	<p>⑦</p>  <p>1 unidad</p>	<p>⑧</p>  <p>1 unidad</p>	<p>⑨</p>  <p>M5x45 4 piezas</p>	<p>⑩</p>  <p>M6x30 2 piezas</p>
<p>⑪</p>  <p>M6x12 4 piezas</p>	<p>⑫</p>  <p>1 unidad</p>	<p>⑬</p>  <p>M6x50 4 piezas</p>	<p>⑭</p>  <p>1 unidad</p>	<p>⑮</p>  <p>4 piezas</p>
<p>⑯</p>  <p>1 unidad</p>	<p>⑰</p>  <p>2 s4 piezas</p>	<p>⑱</p>  <p>M6x14 pieza</p>		

IMPORTANTE Asegúrese de que las piezas indicadas están disponibles.









INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA SILLA ALTA





ATENCIÓN Siga exactamente las instrucciones dadas y el orden de montaje y utilización, descritos en textos e imágenes. Necesitará un destornillador para completar el montaje.

¡IMPORTANTE! Apriete bien los tornillos. Si algún tornillo está flojo, la silla puede desintegrarse y causar lesiones al niño.

¡ATENCIÓN! Compruebe la estabilidad de la fijación después de cada operación.


Para montar la silla, siga las imágenes que se muestran a continuación. Encontrará el número de cada elemento de montaje en la sección "PIEZAS PRINCIPALES":





¡**IMPORTANTE** (fig. 6 y 7)! Apriete los tornillos (9) después de colocar los elementos (parachoques de de (8) seguridad y cinturón).

SISTEMA DE SUJECIÓN (cinturón de seguridad de 3 puntos)




Pulse el botón de la hebilla (1) y separe los cinturones.
Mueva los deslizadores de plástico (2) hacia arriba/abajo y hacia los lados para ajustar la longitud de las correas.

ATENCIÓN Los arneses de seguridad no deben estar desgastados ni rotos y las hebillas deben ser resistentes, sin daños y proporcionar una conexión segura.

IMPORTANTE Los cinturones no deben retorcerse, deben ajustarse bien al bebé y su longitud no debe ser ¡ajustadas mientras están sujetas!

NOTA (fig. 11): Para extraer la bandeja de alimentos debe pulsar los botones "a" y tirar de la bandeja hacia fuera.

UTILIZAR COMO SILLA BAJA



IMPORTANTE Antes de utilizar el producto como silla baja, debe retirar la bandeja para alimentos (16) y el parachoques de seguridad con arnés de seguridad de 3 puntos (8).

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Limpie las piezas de madera y metal con un paño de algodón húmedo o una esponja.
- ❖ No utilice detergentes abrasivos, lejía u otros detergentes agresivos.
- ❖ Después de limpiar la trona, déjela siempre completamente seca y, a continuación, utilícela o guárdela.
- ❖ No coloque objetos en la trona ni encima de ella para evitar daños en la estructura.
- ❖ **Atención:** No la exponga al ambiente directo influence - sol, lluvia, humedad e intervalos de alta temperatura.

STHTT02xxxx

CHIPOLINO

1 Goliamokonarsko shosse, Plovdiv,

BULGARIA www.chipolino.com