

**IMPORTANTE LEA ATENTAMENTE Y GUARDE ESTE  
MANUAL DEL USUARIO EN UN LUGAR SEGURO PARA**

**MANUAL DE  
INSTRUCCIONES DE LA  
SILLA DE PASEO  
GEMELAR "TOP STARS**

**TOP STARS**



Este  
requisito

**chipolino**

se fabrica de acuerdo con la

Directiva 2001/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo  
relativa a la seguridad de los productos y con la norma europea EN 1888-  
1:2018+A1:2022 Artículos de puericultura. Vehículos con ruedas para niños.  
Parte 1: Cochecitos y sillas de paseo, así como la Ley Nacional de Defensa  
del Consumidor y la legislación nacional.

**SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO.**

**PRECAUCIÓN ADVERTENCIAS**


- ❖ ADVERTENCIA ¡NO DEJE NUNCA A SUS HIJOS SIN VIGILANCIA!
- ❖ ADVERTENCIA ¡UTILICE SIEMPRE EL SISTEMA DE RETENCIÓN (CINTURONES DE SEGURIDAD)!
- ❖ ADVERTENCIA ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS MECANISMOS DE BLOQUEO ESTÉN ENGRANADOS ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.
- ❖ ADVERTENCIA ANTES DE CADA USO, ¡COMPRUEBE LA ESTABILIDAD DE LA FIJACIÓN DE LAS PIEZAS SEPARADAS!
- ❖ ADVERTENCIA ASEGÚRESE DE QUE SUS HIJOS ESTÉN A UNA DISTANCIA SEGURA DEL COCHECITO DURANTE LOS AJUSTES, EL PLEGADO O EL DESPLEGADO DEL MISMO.
- ❖ ADVERTENCIA ¡NO PERMITA QUE SUS HIJOS JUEGUEN CON EL COHECITO!
- ❖ ADVERTENCIA ¡ESTE PRODUCTO NO ES APTO PARA CORRER O PATINAR!
- ❖ PARA LOS RECIÉN NACIDOS, UTILICE LA POSICIÓN MÁS TUMBADA DE LOS RESPALDOS DE LOS ASIENTOS. FIJE SIEMPRE LAS CAPOTAS A LOS RESPALDOS PARA EVITAR QUE LOS BEBÉS SE CAIGAN Y SE LESIONEN.
- ❖ UTILICE LA POSICIÓN DE SENTADO DE LA UNIDAD DE ASIENTO SÓLO CUANDO EL NIÑO TENGA AL MENOS 6 MESES. LA POSICIÓN DE SENTADO DEL ASIENTO NO ES ADECUADA PARA BEBÉS MENORES DE 6 MESES.
- ❖ NO LEVANTE EL COHECITO POR LA BARRA DELANTERA, ¡PODRÍA SUFRIR LESIONES GRAVES!
- ❖ ¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!
- ❖ Utilice la silla de paseo para un niño que no pese más de 15 kg por asiento.
- ❖ El montaje inicial, el plegado y el desplegado sólo deben ser realizados por un adulto.
- ❖ No coloque un colchón adicional en el cochecito.
- ❖ Accione siempre los frenos cuando el cochecito esté parado y no se mueva, especialmente cuando coloque o saque a su hijo de él.
- ❖ Asegúrese de que los cinturones de seguridad están abrochados y se ajustan bien al niño antes de utilizarlos.
- ❖ La carga máxima es de 2 kg por cada cesta de almacenamiento.
- ❖ La carga máxima de la bolsa es de 2 kg.
- ❖ ¡No sobrecargue el cochecito! Equilibre siempre el cochecito para mantenerlo estable y evitar el riesgo de vuelco.
- ❖ Este cochecito está diseñado para dos niños a la vez. No lleve más de dos niños en el cochecito.
- ❖ No utilice piezas de repuesto u otros componentes no homologados por el fabricante. El fabricante no se hace responsable de la seguridad del niño si no se utilizan las piezas de repuesto originales y adecuadas, aprobadas y suministradas por el fabricante.
- ❖ No realice cambios ni modificaciones en la construcción del cochecito. Póngase en contacto con el distribuidor o con un servicio de reparación autorizado para asesoramiento y/o reparación.
- ❖ Interrumpa el uso si encuentra juntas desgastadas o sueltas, piezas dañadas o faltantes. Existe riesgo de lesiones para el niño.
- ❖ No permita que niños menores de 3 años se acerquen al cochecito durante el montaje o desmontaje, para evitar el riesgo de lesiones o de ingestión de piezas pequeñas.
- ❖ Las cuerdas pueden causar estrangulamiento. ¡No coloque cuerdas adicionales al producto para evitar lesiones!
- ❖ No utilice nunca el cochecito en escaleras o escaleras mecánicas. Extreme las precauciones al subir o bajar una acera o un escalón.
- ❖ El embalaje del producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de estrangulamiento.



## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ❖ Silla de paseo adecuada para dos niños de 0 a 36 meses y un peso máximo de 15 kg cada uno;
- ❖ Sistema de arnés de seguridad de 5 puntos;
- ❖ Respaldos regulables;
- ❖ Marquesinas ajustables;
- ❖ Reposapiernas regulables;
- ❖ Las ruedas delanteras son giratorias y pueden bloquearse sólo para el movimiento recto;

## PIEZAS PRINCIPALES



## INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONES

Este cochecito se suministra parcialmente montado. Para completar el montaje, no necesita ninguna herramienta.

**ATENCIÓN** Siga exactamente las instrucciones dadas y compruebe las imágenes.

**ADVERTENCIA** Después de cada operación, asegúrese de que ha seguido correctamente las instrucciones y la fijación es estable

**ADVERTENCIA** En la mayoría de los casos, tras la finalización de una operación oírás un chasquido.

El montaje, desmontaje y funciones están numerados del 1 al 11. Utilice las descripciones de las operaciones que figuran en este manual y la imagen correspondiente.

### 1 - DESPLEGAR EL COCHECITO

1a - Suelte el gancho (1) y levante la empuñadura con las dos manos (2).

1b - El marco se desplegará y oírás un clic cuando esté fijado.

**¡ATENCIÓN!** Asegúrese de que el bastidor esté completamente desplegado.

### 2 - RUEDAS DELANTERAS

2a - Instale las ruedas delanteras en las aberturas de los tubos delanteros. Cuando las ruedas estén fijadas oírás un clic.

2b - Para desmontar las ruedas pulse el botón y retire la rueda.

### 3 - MOVIMIENTO RECTILÍNEO Y GIRATORIO DE LAS RUEDAS DELANTERAS

Mueva la corredera para el movimiento recto (1) o giratorio (2) de las ruedas delanteras, como se muestra en la figura.

**Nota:** Al empujar el cochecito sobre superficies irregulares, las ruedas delanteras deben moverse en línea recta.

#### **4 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS**

4a - Instale las ruedas traseras en las aberturas de los tubos traseros. Cuando las ruedas estén fijadas oírás un clic.

4b - Para desmontar las ruedas, tire de la palanca (1) y retire la rueda (2).

## 5 - DISPOSITIVO DE APARCAMIENTO

5a - Presione la parte superior del dispositivo de estacionamiento con el pie para activarlo; 5b - Presione la parte inferior para liberar el dispositivo de estacionamiento.

**IMPORTANTE** Active siempre el dispositivo de estacionamiento cuando el cochecito no esté en movimiento para evitar  
¡deslizamientos y lesiones!

## 6 - PARACHOQUES DELANTERO

6a y 6b - Instalación del parachoques delantero.

Coloque los dos extremos de cada parachoques delantero en las aberturas del bastidor y presione hasta oír un clic. 6c - Desmontaje del parachoques.

Pulse los botones para retirar los parachoques.

## 7 - AJUSTE DE RECLINACIÓN DEL RESPALDO

Pulse el botón del respaldo para subir o bajar la posición de reclinado.

**ADVERTENCIA** LOS BEBÉS MENORES DE 6 MESES SÓLO DEBEN SENTARSE EN EL ASIENTO CON EL RESPALDO AJUSTADO EN LA POSICIÓN MÁS RECLINADA (PLANA).

## 8 - RESTOS DE PIERNAS

Ajuste del reposapiernas en posición baja - Pulse simultáneamente los dos botones del reposapiernas (1) y mueva el reposapiernas a la posición inferior (2).

Ajuste de los reposapiernas en posición más alta - empuje los reposapiernas con la mano hasta que oiga un clic.

## 9 - CANOPIES

9a - Empuje o tire de las capotas con la mano para plegarlas o desplegarlas.

9b - Ventana del toldo.

**ADVERTENCIA** Fije siempre las capotas a los respaldos para evitar que los bebés se caigan o se lesionen.

## 10 - SISTEMA DE SUJECIÓN (cinturón de seguridad)

Coloque al niño en el asiento y abróchele el cinturón de seguridad como se indica. Apriete o afloje los cinturones según

(Véase Apriete y afloje en la figura 10).

**ATENCIÓN** Los cinturones deben quedar ajustados al cuerpo del niño y no deben retorcerse. Ajuste la longitud de los cinturones en consecuencia.

**ADVERTENCIA** Compruebe periódicamente que el cinturón de seguridad esté bien sujeto al armazón del cochecito, así como bien abrochado. Los cinturones no deben estar desgastados ni rasgados, y las hebillas y cierres de plástico deben ser resistentes, no estar dañados y estar bien sujetos.

**¡ATENCIÓN!** Cuando utilice el asiento para recién nacidos, antes de colocar al niño en el cochecito, debe desabrochar el cinturón y colocar los tirantes y la cintura a los lados del cochecito y cubrirlos con una almohadilla fina.





## 11 - PLEGAR EL COCHECITO





**¡IMPORTANTE!** Antes de plegar el cochecito, el dispositivo de estacionamiento debe estar activado y las cestas portaobjetos deben estar vacías.



11a - Activar el dispositivo de estacionamiento.


11b - Coloque el asiento en la posición inferior del respaldo. 11c y 11d - Mueva la corredera y pulse el botón.

11e - Presione hacia abajo el asa hasta plegar el cochecito. Sujete el gancho para mantener el cochecito plegado.









## PAUTAS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Los frenos y las ruedas se desgastan más rápido que otras piezas. Sustitúyalas cuando sea necesario.
- ❖ Engrase regularmente las piezas móviles con aceite de silicona o spray de silicona.
- ❖ Limpie y engrase regularmente todas las piezas metálicas y de plástico sucias.
- ❖ Limpie los tejidos, las piezas de plástico y las piezas metálicas con un paño de algodón húmedo o una esponja y jabón neutro.
- ❖ No utilice detergentes agresivos, disolventes, lejía o alcoholes para limpiar su cochecito.
- ❖ Deje siempre que el cochecito se seque completamente después de limpiarlo antes de utilizarlo o guardarlo. Podría formarse moho si mantiene el cochecito húmedo.
- ❖ Guarde siempre su cochecito en un lugar limpio y seco. No exponer al ambiente directo influencia: sol, lluvia, humedad e intervalos de altas temperaturas.
- ❖ Por favor, contacte con su distribuidor autorizado para problemas relacionados con el uso o reparación de este cochecito.

### Composición del tejido:

**Exterior:** 100% poliéster

**Relleno:** 100% poliéster





**CHIPOLINO**

---

Bulgaria, Plovdiv, str. Golyamokonarsko shosse 1

[www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)