

**IMPORTANTE LEA ATENTAMENTE ESTE
MANUAL Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS
CONSULTAS**

**MANUAL DE
INSTRUCCIONES DE USO DE
LA HAMACA
"VELVET"**

VELVET
baby bouncer



Este **chipolino** cumple los requisitos del producto **Picativo** de seguridad 2001/95/UE y la norma europea EN 12790:2009 "Artículos de puericultura - Cunas reclinables", así como todas las aplicables a los juguetes del arco normativo europeo y la ley de protección del consumidor.

SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL PARA GARANTIZAR UN USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO.

¡IMPORTANTE! ADVERTENCIAS


- ❖ **ADVERTENCIA** ¡NO DEJE NUNCA A SU HIJO SIN VIGILANCIA!
- ❖ **ADVERTENCIA** DEJE DE UTILIZAR EL PRODUCTO COMO BALANCÍN CUANDO SU HIJO PUEDA SENTARSE SIN AYUDA O PESE MÁS DE 9 KG.
- ❖ **ADVERTENCIA** ESTE PRODUCTO NO ESTÁ DISEÑADO PARA PERIODOS PROLONGADOS DE USO Y SUEÑO.
- ❖ **ADVERTENCIA** ES PELIGROSO UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN SUPERFICIES ELEVADAS, INCLINADAS O BLANDAS.
- ❖ **ADVERTENCIA** ¡UTILICE SIEMPRE EL ARNÉS DE SEGURIDAD!
- ❖ **ADVERTENCIA** PARA EVITAR LESIONES, ¡ASEGÚRESE DE QUE SU HIJO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA SEGURA DEL PRODUCTO DURANTE SU MONTAJE, AJUSTE O ALMACENAMIENTO!
- ❖ **ADVERTENCIA** NO MUEVA NI LEVANTE EL PRODUCTO MIENTRAS EL NIÑO ESTÉ DENTRO.
- ❖ **ADVERTENCIA** NO PERMITA QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON ESTE PRODUCTO.
- ❖ **ADVERTENCIA** ¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!
- ❖ Se requiere montaje por parte de un adulto.
- ❖ Utilice el producto sólo para bebés con un peso máximo de 9 kg y una edad aproximada de hasta 6 meses.
- ❖ Para un niño cada vez.
- ❖ Este producto no sustituye a la cuna ni a la cama. Si su hijo necesita dormir, colóquelo en una cuna o cama adecuada.
- ❖ No utilice el producto si falta algún componente o está roto.
- ❖ No utilice piezas de repuesto u otros componentes no suministrados por el fabricante. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de que se utilicen piezas de repuesto que no sean del tipo aprobado o recomendado por el fabricante.
- ❖ No realice cambios ni modificaciones en la estructura. En caso necesario, póngase en contacto con el vendedor o y servicio autorizado para asesoramiento y reparación.
- ❖ No ate cuerdas ni cordones al producto para evitar el riesgo de asfixia.
- ❖ Utilice el producto sólo para su finalidad.
- ❖ No permita la presencia de niños menores de 3 años antes de terminar el montaje para evitar que tengan acceso a las piezas pequeñas o desmontadas.
- ❖ Mantenga el envase de nailon fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ❖ Destinado a bebés y niños pequeños de hasta 9 kg de peso, de 0 a 6 meses aproximadamente, que no pueden sentarse sin ayuda.
- ❖ Reclinación del respaldo;
- ❖ Arnés de seguridad;
- ❖ Función balancín.

PIEZAS PRINCIPALES



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

¡IMPORTANTE! Siga las instrucciones y la secuencia de montaje del producto y las imágenes.

ADVERTENCIA Compruebe la fijación de cada pieza después del montaje.

¡ATENCIÓN! Si las piezas están bien fijadas, ¡probablemente oirá un chasquido!

Herramientas necesarias: El montaje no requiere ninguna

herramienta. Los pasos de montaje están numerados del 1 al

6.

Utiliza sus descripciones a continuación junto con la ilustración con el mismo número.

1 - DESDOBLAMIENTO DEL BALANCÍN

1-1 - Coloque el balancín plegado sobre una superficie plana

1-2 - Agarre el marco del balancín con ambas manos como muestra la figura y despléguelo hasta que oiga un clic y los balancines se fijen en posición abierta.

2 - MONTAJE DE MÓVIL CON JUGUETES

Coloque con presión el móvil con juguetes en la abertura de la parte superior del balancín hasta que oiga un clic

sonido. Asegúrese de que el móvil está fijado de forma estable.

Para extraer el móvil, pulse el botón de extracción y tire de él hacia arriba.

3 - RECLINACIÓN DEL RESPALDO

Balancín regulable en 3 posiciones de respaldo.

3-1 - Coloque la corredera a la izquierda y al mismo tiempo pulse el botón y mueva el asiento en posición más baja. 3-2 - Gradúe el asiento con la mano y levántelo hasta alcanzar la posición más alta.

La fijación en cada posición se acompaña de un sonido de clic.

4 - FUNCIÓN DE BALANCEO

4-1 - Tire de los soportes hacia fuera para fijar el balancín

4-2 - Estire los soportes hacia dentro para utilizar la función de balanceo del balancín.

5 - ARNÉS DE SEGURIDAD

Introduzca el extremo del cinturón a través de la almohadilla de la entrepierna y cierre la hebilla. Al fijarla oirá un clic
sonido.

¡ATENCIÓN! ¡UTILICE SIEMPRE EL ARNÉS DE SEGURIDAD CON ENTREPIERNA!

Para desbloquear el arnés de seguridad pulse los botones como se muestra en la figura.




Los cinturones no deben retorcerse. Ajuste la longitud, para que el niño esté bien ajustado.



¡IMPORTANTE! Compruebe periódicamente si los cinturones están bien sujetos a la tapicería y si las hebillas están abrochadas. Las correas del arnés no deben estar desgastadas ni dañadas, y las hebillas de plástico deben estar en buen estado.

6 - PLEGADO DEL BALANCÍN

Fije el deslizador a la izquierda y pulse el botón 1 para liberar el respaldo hacia abajo y después pulse el botón 2 para plegar el soporte.







CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Limpie las piezas de plástico y metal y la tapicería con un paño suave de algodón humedecido y jabón neutro.
- ❖ No utilice detergentes abrasivos ni disolventes. No utilizar lejía.
- ❖ No coloque otros objetos encima del balancín, ya que podría dañar su estructura o tapicería.
- ❖ Guarde el producto en un lugar limpio y seco. No exponga la hamaca a la luz solar directa, a la lluvia, a la humedad ni a cambios bruscos de temperatura.

Composición de la tapicería:

100% poliéster



Materiales utilizados: textil, metal, plástico

SHEVL023xxxx /Y-502

CHIPOLINO

BULGARIA, Plovdiv, 1 Goliamokonarsko Shosse Str.

www.chipolino.com