

IMPORTANTE! LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA REFERÊNCIA FUTURA!

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO BERÇO CO-SLEEPING COM LADO REBATÍVEL "ZEN"


ZEN
CRADLE



Este produto **chipolino** foi fabricado em conformidade com com a Diretiva de Segurança dos Produtos 2001/95/UE do Parlamento Europeu e do Conselho e com as normas europeias EN 1130: 2019 "Mobiliário para crianças. Berços. Requisitos de segurança e métodos de ensaio." e EN 16890:2017+A1:2021 Mobiliário para crianças - Colchões para berços e berços - Requisitos de segurança e métodos de ensaio, e os regulamentos da legislação nacional, incluindo a Diretiva relativa à proteção dos consumidores Lei de Proteção.

CUIDADO! AVISOS!

- ❖ **ATENÇÃO!** NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SEM LER PRIMEIRO AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO!
- ❖ **ATENÇÃO!** NUNCA DEIXAR A CRIANÇA SEM VIGILÂNCIA!
- ❖ **ATENÇÃO!** DEIXAR DE UTILIZAR O PRODUTO LOGO QUE A CRIANÇA CONSIGA SENTAR-SE, AJOELHAR-SE OU LEVANTAR-SE SOZINHA!
- ❖ **ATENÇÃO!** NÃO COLOCAR OBJECTOS ADICIONAIS NO BERÇO (TAIS COMO BRINQUEDOS, ALMOFADAS). A COLOCAÇÃO DE OBJECTOS ADICIONAIS (COMO BRINQUEDOS, ALMOFADAS, ETC.) NO PRODUTO PODE PROVOCAR ASFIXIA!
- ❖ **ATENÇÃO!** NÃO COLOCAR O PRODUTO PRÓXIMO DE OUTRO PRODUTO QUE POSSA REPRESENTAR UM PERIGO DE ASFIXIA OU ESTRANGULAMENTO, POR EXEMPLO, CORDAS, CORDÕES DE ESTORES/CORTINAS, ETC.!
- ❖ **ATENÇÃO!** CERTIFIQUE-SE DE QUE A CAMA DE GRADES NÃO ESTÁ COLOCADA PERTO DE UMA LAREIRA OU DE OUTRA FONTE DE CALOR FORTE, COMO UM FOGÃO ELÉCTRICO OU A GÁS!
- ❖ **ATENÇÃO!** NUNCA UTILIZAR O PARQUE SEM A BASE!
- ❖ **ATENÇÃO!** AO UTILIZAR O PARQUE INFANTIL, CERTIFIQUE-SE SEMPRE DE QUE O LADO DE QUEDA ESTÁ BLOQUEADO NA SUA POSIÇÃO MAIS ELEVADA. SÓ ENTÃO PODE COLOCAR A CRIANÇA DENTRO DO PARQUE INFANTIL.
- ❖ **ATENÇÃO!** PARA EVITAR QUE O PESCOÇO DA CRIANÇA FIQUE PRESO NA CALHA SUPERIOR DO LADO QUE ESTÁ AO LADO DA CAMA DE ADULTO, A CALHA SUPERIOR NÃO DEVE SER MAIS ALTA DO QUE O COLCHÃO DE ADULTO!
- ❖ **ATENÇÃO!** PARA EVITAR O RISCO DE ESTRANGULAMENTO DO SEU FILHO, O SISTEMA DE FIXAÇÃO À CAMA DO ADULTO DEVE SER SEMPRE MANTIDO AFASTADO E FORA DO BERÇO.
- ❖ **ATENÇÃO!** PARA EVITAR O RISCO DE AS CRIANÇAS CAÍREM DO PRODUTO, ESTE SÓ DEVE SER UTILIZADO SE ESTIVER BEM FIXO À CAMA DO ADULTO OU SE O LADO DE QUEDA ESTIVER FIXADO NA SUA POSIÇÃO MAIS ELEVADA.
- ❖ **ATENÇÃO!** NÃO UTILIZAR MAIS DO QUE UM COLCHÃO NO PRODUTO.
- ❖ **ATENÇÃO!** Utilizar **APENAS** o colchão vendido com este berço, **NÃO ACRESCENTAR** um segundo colchão neste berço, pois existe o perigo de asfixia!



- ❖ **PERIGO!** MANTER SEMPRE O LADO DE QUEDA FIXO NA SUA POSIÇÃO MAIS ALTA QUANDO O PRODUTO NÃO ESTIVER FIXO JUNTO À CAMA DE UM ADULTO!
- ❖ **ATENÇÃO!** QUANDO UTILIZAR O PARQUE INFANTIL, COLOQUE SEMPRE O COLCHÃO NO NÍVEL MAIS BAIXO!
- ❖ O produto só deve ser colocado num chão horizontal! Superfícies irregulares podem provocar a instabilidade do produto!
- ❖ O berço deve ser bloqueado na posição fixa quando a criança é deixada sem vigilância!
- ❖ **ATENÇÃO!** BLOQUEAR SEMPRE AS RODAS QUANDO HOUVER UMA CRIANÇA NO BERÇO!
- ❖ As crianças pequenas não devem brincar sem supervisão nas proximidades do produto!
- ❖ Antes de cada utilização, certificar-se de que todas as fixações estão bloqueadas.
- ❖ **NÃO** utilizar o berço se houver peças em falta, danificadas ou partidas. Contactar o fabricante ou um revendedor autorizado para obter peças de substituição e literatura de instruções, se necessário.
- ❖ UTILIZAR **APENAS** peças sobresselentes aprovadas pelo fabricante! O fabricante não se responsabiliza pela segurança do produto no caso de serem utilizadas peças de substituição que não tenham sido aprovadas e/ou fornecidas pelo fabricante!
- ❖ Todos os acessórios de montagem devem ser sempre apertados corretamente e deve ter-se o cuidado de não deixar nenhum parafuso solto, porque uma criança pode prender partes do corpo ou do vestuário (por exemplo, cordas, colares, fitas, etc.), o que constituiria um risco de estrangulamento.
- ❖ Tenha em atenção o risco de queimar cigarros, fogueiras e outras fontes de calor forte, tais como fogos eléctricos de barras, fogos a gás, etc., nas proximidades do produto.
- ❖ **NÃO** utilizar o corpo do produto sem a sua estrutura.
- ❖ O produto NUNCA deve ser utilizado numa posição inclinada.
- ❖ Quando se utiliza a função "Modo co-sleep (fixado à cama do adulto)", para evitar o risco de asfixia devido a aprisionamento, o produto deve ser fixado de forma segura à cama do adulto utilizando o sistema de fixação.
- ❖ Utilizar apenas as correias de fixação do berço junto à cama do adulto que são fornecidas com este produto! **NÃO** utilizar quaisquer outros cintos ou sistemas de fixação!
- ❖ O berço deve estar bem encostado à cama do adulto e não pode haver qualquer folga entre o berço e o colchão da cama do adulto. **NÃO** utilize o produto se verificar que existe uma folga! Não preencher o espaço com almofadas, cobertores ou outros objectos.
- ❖ Verifique se o berço está bem fixo à cama do adulto, tentando afastá-lo da cama.
- ❖ O produto **NÃO** deve ser utilizado para mais do que uma criança de cada vez!
- ❖ **NÃO** permitir que crianças com menos de 3 anos de idade se aproximem do produto

durante a montagem ou desmontagem, de modo a evitar o risco de ferimentos ou de ingestão de peças pequenas!


- ❖ Os sacos de plástico devem ser mantidos afastados das crianças para evitar o risco de asfixia!

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Este produto destina-se a:
 - ✓ crianças de 0 a 6 meses de idade com peso não superior a 9 kg;
 - ✓ crianças até aos 3 anos e com peso até 15 kg, quando utilizado como parque infantil.
- "Modo co-sleep (fixação à cama do adulto)", que permite aos pais dormirem em segurança perto da criança;
- Estofos amovíveis no colchão;
- Quatro rodas com travões;
- Berço regulável em altura;
- Rede mosquiteira;
- Pode ser utilizado como parque infantil.

PEÇAS PRINCIPAIS

Certifique-se de que todas as peças estão disponíveis:



1. Cobertura do mosquiteiro	6. Tubos de suporte inferiores
2. Tubo superior do quadro	7. Conjunto de fixações
3. Estrutura de base	8. Lado da gota e estofos
4. Pernas com rodas	9. Colchão
5. Viga central de apoio	10. Cintos para fixar a cama de grades à cama do adulto

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E FUNÇÕES

CUIDADO! Siga exatamente as instruções dadas e verifique as imagens.

CUIDADO! APÓS CADA OPERAÇÃO, CERTIFICAR-SE DE QUE TODAS AS FIXAÇÕES ESTÃO SEGURAS!

CUIDADO! Na maioria dos casos, após a conclusão de uma operação, ouve-se um estalido.

CUIDADO! Evitar que os dedos sejam entalados durante a montagem!

Não são necessárias ferramentas para completar a montagem deste produto.

A montagem e as funções estão numeradas de **1 a 10**. Utilizar as descrições das operações apresentadas neste manual e a imagem correspondente.

MONTAGEM DO PRODUTO

1. MONTAGEM DOS TUBOS DE SUPORTE INFERIORES NAS PERNAS

Instale os tubos de suporte inferiores pressionando-os (6) nas aberturas correspondentes das pernas (4), como mostra a figura.

2. INSTALAÇÃO DA VIGA CENTRAL DE APOIO e DA ESTRUTURA DA COTA NAS PERNAS

Colocar a viga de suporte central (5) nas pernas (4). Fixe-a com dois parafusos e anilhas de plástico (do conjunto de fixações) (7), como mostra a figura.

Colocar a armação da cama de grades (3) nas aberturas correspondentes das pernas (4). Pressionar a armação até ficar fixa.

3. INSTALAÇÃO DO QUADRO SUPERIOR

Pressione a cavilha (a) no interior do tubo superior do quadro (2) e insira-a na abertura, até a cavilha ficar no lugar

e o tubo é fixo.

Repita as mesmas ações no outro lado do tubo superior da armação.

4. VESTIR OS ESTOFOS DA CAMA DE GRADES

4-1 - Coloque o estofa na estrutura superior (2). Feche o fecho e aperte as tiras de velcro.

4-2 - Se o tubo lateral não estiver já fixado, enrosque o tubo na abertura do estofa (8).

4-3 - Fixe o tubo lateral de descida ao quadro superior (2) com pressão. Quando estiver fixo, ouvirá um "clique".

4-4 - Fecho de correr (z).

4-5 - Aperte as fitas de velcro (b) no fundo da cama, como mostra a figura.

4-5 - Colocar o colchão na cama de grades (9).

4-7 - O produto está montado.

FUNÇÕES

5 - REGULAÇÃO DA ALTURA

A cama de grades pode ser regulada em altura em 4 posições - 1,2, 3,4.

Premir o botão (c) e deslocar a cama para cima ou para baixo até à altura desejada. 6 - LADO DE BAIXA

6-1 - Abra o fecho do tecido dos dois lados. Premir os botões do lado da gota. 6-2 - Puxe o tubo para fora;

6-3 - Enrole o tecido à volta do tubo e fixe-o.

ATENÇÃO! QUANDO A PARTE REBATÍVEL ESTÁ ABERTA, O COLCHÃO DA CAMA DE GRADES DEVE ESTAR AO NÍVEL OU ABAIXO DO NÍVEL DA CAMA DO ADULTO, MAS NUNCA ACIMA!

7 - "FIXAR O BERÇO À CAMA DO ADULTO"

Junte as fivelas dos cintos (1) com as dos dois lados da cama. Quando estiverem fixas, ouvirá um "clique".

ATENÇÃO! CERTIFICAR-SE DE QUE A PERNA DA CAMA DE GRADES ESTÁ BEM ENCOSTADA À CAMA DO ADULTO!

Accionar os travões das rodas (2), passar os cintos pela cama do adulto e juntar as fivelas até ouvir um "clique". Certificar-se de que os cintos não estão torcidos e apertá-los de forma a que a cama de grades fique bem apertada no colchão da cama do adulto.

Nota: Verificar se as correias estão fixas antes da utilização!

ATENÇÃO! A CAMA DE GRADES DEVE SER BEM APERTADA CONTRA O COLCHÃO DA CAMA DO ADULTO! **ATENÇÃO!** UTILIZAR APENAS EM CAMAS COM LADOS RECTOS. NÃO UTILIZAR EM CAMAS COM COLCHÕES REDONDOS OU DE ÁGUA!

8 - DISPOSITIVO DE ESTACIONAMENTO

Levantar a alavanca (1) para desbloquear as rodas.

Pressionar a alavanca para baixo (2), para ativar o dispositivo de estacionamento. O berço está fixo e não se move.

ATENÇÃO! OS DISPOSITIVOS DE ESTACIONAMENTO DEVEM ESTAR SEMPRE ACTIVADOS ENQUANTO HOUVER UM BEBÉ NO INTERIOR DO PRODUTO!




9 - NÍVEL INFERIOR (parque infantil)





Retirar a armação da cama de grades (3), como mostra a figura (ver imagem 2). Abra o fecho de correr dos estofos (Z2) e puxe o fundo para baixo. Retirar o colchão (9) e abrir o fecho de correr interior (Z3). Coloque o colchão no nível inferior. Já pode utilizar o parque.





ATENÇÃO! QUANDO UTILIZAR O PRODUTO COMO PARQUE INFANTIL, COLOQUE SEMPRE O COLCHÃO!

10 - COBERTURA COM REDE MOSQUITEIRA

Instalar o toldo com os suportes de plástico (1) e estender a rede mosquiteira como indicado na imagem. Abra o fecho da rede no meio (2), se a quiser abrir.







DIRECTRIZES DE CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Não exercer uma pressão forte sobre os mecanismos de regulação e de dobragem, pois pode danificá-los ou travá-los.
- Limpe as peças de plástico e de metal com um pano de algodão macio húmido ou uma esponja e um detergente suave.
- As peças de tecido podem ser lavadas à mão 30° C. Seguir as instruções da etiqueta de lavagem.
- Não secar na máquina de secar roupa nem utilizar uma máquina de secar roupa!
- Não utilizar detergentes agressivos que contenham partículas abrasivas, amoníaco, lixívia ou álcool.
- Secar sempre ao ar o berço e o colchão antes de os guardar para evitar a formação de bolor.
- Guardar o produto num local limpo e seco. Não o expor à influência direta do ambiente. luz solar, chuva, humidade ou mudanças drásticas de temperatura!
- Não colocar objectos ou outros produtos em cima dos produtos, pois isso pode danificar a sua construção ou os estofos.
- Em caso de problemas relacionados com a utilização normal do berço, consultar o fabricante ou o revendedor autorizado.

Materiais utilizados: plástico, têxtil, metal.

KOSZE02xxxx

CHIPOLINO

1 Goliamokonarsko shosse, Plovdiv, BULGÁRIA

www.chipolino.com