


# INSTRUCCIONES DE USO EN UNA SILLA ELEVADORA "LOLLIPOP"

**LOLLIPOP**



Este producto con  se fabrica de conformidad con los requisitos de la Directiva 2001/95/CE "Seguridad general de los productos" del Parlamento Europeo y del Consejo, la Norma Europea EN 16120:2012-dA2:2016 "Artículos de puericultura. Asiento elevable para montar en una silla", y la Ley de Protección de los Consumidores de la legislación nacional.

**PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO, SIGA LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL:**

### **¡ATENCIÓN! ADVERTENCIAS**

¡ATENCIÓN! ¡NUNCA DEJE A SU HIJO SIN LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO! ¡ATENCIÓN! ESTE PRODUCTO ESTÁ DESTINADO A NIÑOS QUE PUEDAN OBTENER EN POSICIÓN SENTADA SIN AYUDA (MÍNIMO 6 MESES) Y HASTA 3 AÑOS DE EDAD O CON UN PESO MÁXIMO DE 15 KG.

¡ATENCIÓN! UTILICE SIEMPRE EL SISTEMA DE RETENCIÓN Y ASEGÚRESE DE QUE ESTÁ FIRMEMENTE SUJETO A LA ESTRUCTURA DEL ASIENTO ELEVABLE.

¡ATENCIÓN! ¡UTILICE SIEMPRE EL SISTEMA DE BLOQUEO DEL ASIENTO ELEVABLE DE LA SILLA PARA ADULTOS Kbm Y ASEGÚRESE DE QUE ESTÁ CORRECTAMENTE CONECTADO ANTES DE UTILIZARLO!

¡ATENCIÓN! ¡COMPRUEBE SIEMPRE LA SEGURIDAD Y ESTABILIDAD DEL PRODUCTO MONTADO EN LA SILLA PARA ADULTOS ANTES DE UTILIZARLO!

¡ATENCIÓN! NO UTILICE EL PRODUCTO EN UNA SILLA SIN RESPALDO O EN UN BANCO.

¡ATENCIÓN! NO UTILICE EL ASIENTO ANTES DE ASEGURARSE DE QUE TODAS LAS PIEZAS FUNCIONAN CORRECTAMENTE Y ESTÁN COLOCADAS Y FIJADAS EN LA POSICIÓN CORRECTA. PRECAUCIÓN ¡MANTÉNGALO ALEJADO DEL FUEGO! TENGA EN CUENTA EL RIESGO DE QUE EL NIÑO SUFRA DAÑOS A CAUSA DE LLAMAS ABIERTAS Y OTRAS FUENTES DE CALOR CERCA DEL PRODUCTO.

¡ATENCIÓN! ¡TENGA EN CUENTA EL RIESGO DE VUELCO Y VUELCO DE LA SILLA DE ADULTO CON ASIENTO ELEVADOR MONTADO, SI EL NIÑO ALCANZA Y EMPUJA CON LOS PIES UNA MACA U OTRA OCHOBA DURA!

¡ATENCIÓN! ¡NO COLOQUE A UN NIÑO EN EL ASIENTO SI EL DAMASCO NO ESTÁ COLOCADO SOBRE LOS REPOSABRAZOS DEL ASIENTO Y NO ESTÁ FIJADO!

La instalación del producto en la silla para adultos sólo debe ser realizada por un adulto. No utilice el producto con niños que no puedan permanecer sentados de forma estable e independiente (mínimo 6 meses).

No utilice el asiento elevador con niños que pesen más de 15 kg. No coloque a más de un niño en el producto.

No levante el producto utilizando la bandeja de alimentación.

No utilice el producto si detecta piezas faltantes o dañadas. No permita que el niño permanezca de pie sobre el asiento elevador.

No levante, mueva ni realice ajustes o reparaciones en el asiento elevador cuando haya un niño en su interior.

No coloque la silla de adulto con el asiento elevador montado sobre ascensores y/o superficies irregulares cuando haya un niño en ella.

No coloque la silla de adulto con el asiento elevador montado cerca de escaleras, piscinas y otros lugares peligrosos.

Utilice el producto sólo como está previsto.


No utilice piezas de repuesto ni otros componentes no suministrados por el fabricante. El fabricante no se hace responsable de la seguridad en caso de que se utilicen piezas de repuesto que no sean las originales para el tipo homologado y probado.

No realice cambios ni modificaciones en el diseño. En caso necesario, póngase en contacto con el distribuidor o con un servicio técnico autorizado para su consulta y reparación.

No permita la presencia de niños menores de 3 años antes de haber montado completamente el producto para evitar el acceso a las piezas pequeñas y desmontadas.

Mantenga el envoltorio de plástico fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.

## DIMENSIONES MÍNIMAS DE LA SILLA DE ADULTO EN LA QUE SE MONTA EL ASIENTO ELEVADOR



## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Diseñado para niños que pueden permanecer sentados sin ayuda (mínimo 6 meses)

Diseñado para niños de hasta 3 años o con un peso máximo de 15 kg. Cinturón de seguridad

Ajuste de la altura del asiento elevable Mesa de alimentación

Compacta para guardarla plegada y transportarla.

## INSTRUCCIONES DE PLEGADO Y DESPLEGADO

¡IMPORTANTE! Siga exactamente las instrucciones y la secuencia para desplegar y plegar el producto del texto y las ilustraciones que se adjuntan en las instrucciones.

Nota: La silla se suministra con una funda de damasco montada y parcialmente fijada. En algunas de las ilustraciones de las instrucciones no se muestra el damasco.

¡ATENCIÓN! COMPRUEBE LA SEGURIDAD DE LA FIJACIÓN DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN.

### DESPLIEGUE DEL ASIENTO ELEVADOR

1. ОТСТЯХИТЕ ЕЛ ПАКЕТЕ И ДЕСАВРОЧЕ ЛОС СИНТУРОНЕС ЛАТЕРАЛЕС ДЕ ЛОС АСИЕНТОС.
2. ОТСТЯХИТЕ ТАБ ПАРА ХРАНЕНЕ.
3. ДЕСПЛЕГЕ ЕЛ РЕСПАЛДО.

¡ATENCIÓN! ¡DESPUÉS DE DESPLEGAR EL RESPALDO, ASEGÚRESE DE COLOCAR EL DAMASCO SOBRE LOS REPOSABRAZOS DEL ASIENTO Y FÍJELO CON LAS TIRAS DE VELCRO, COMO SE MUESTRA EN LA FIG. 3!

**4. INSTALE EL ASIENTO ELEVADOR EN LA SILLA:**

4a - coloque el asiento elevador en la silla;

4b - fije los cinturones laterales del asiento elevador debajo del asiento de la silla;

4c - fije las correas del respaldo del asiento elevador al respaldo de la silla.

¡ATENCIÓN! ¡APRIETE BIEN LOS CINTURONES DESDE LOS PUNTOS DE AJUSTE DE LONGITUD, PARA QUE EL ASIENTO ELEVADOR QUEDE BIEN FIJADO Y FIJO CONTRA LA SILLA!

**5 - INSERTE LA PLACA XPAHEHE.**

6 - CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA EL NIÑO EN EL ASIENTO ELEVADOR.

**ATENCIÓN**

Los cinturones no deben estar deshilachados ni rotos, y las hebillas y cierres de plástico deben ser resistentes y proporcionar una conexión segura.

Los cinturones no deben retorcerse, deben cubrir bien al niño y no deben cambiar de longitud al abrocharse.

No coloque al niño en el asiento elevador si el cinturón de seguridad no está abrochado. Es importante para la seguridad del niño.

7 - ASIENTO ELEVABLE MONTADO EN LA SILLA.

8 - AJUSTE DE LA ALTURA DEL ASIENTO ELEVABLE.

Mantenga pulsados los botones de ajuste de altura. Desplácese hacia arriba para desplegar el asiento.

**PLEGADO DEL ASIENTO ELEVABLE**

¡ATENCIÓN! Antes de plegar el asiento elevador, saque al niño del asiento y desabroche los cinturones laterales (debajo de la silla) y los cinturones del respaldo.

**9. ОТСТРАНЕТЕ ТАБ ПЛАКА XPAHEHE.**

10. ABATA EL RESPALDO DEL ASIENTO ELEVADOR.



11. COLOQUE EL ASIENTO EN LA POSICIÓN DE ALTURA MÁS BAJA.






12. COLOQUE LA PLACA XPAHEHE EN LA PARTE POSTERIOR DE LA СЪНАТАТА.



ASIENTO Y FÍJELO CON LOS CINTURONES LATERALES.

13-1 - TRANSPORTE DEL ASIENTO ELEVADOR PAMO - ABROCHE LA CORREA DEL RESPALDO Y AJÚSTELA A LA LONGITUD ADECUADA.

13-2 - LLEVAR EL ASIENTO ELEVADOR CON UNA MANO.







## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Limpie la tapicería y las piezas de plástico y metal con un paño húmedo y agua tibia.

No limpiar con detergentes agresivos que contengan partículas abrasivas, amoníaco, lejía o alcohol.

Deje que el producto se seque completamente después de limpiarlo y, a continuación, guárdelo.

No coloque objetos en o sobre el producto para evitar dañar la construcción.

Guarde el producto en un lugar limpio y seco. No exponga el producto al sol directo, la lluvia, la humedad o los cambios bruscos de temperatura.

Composición de la tapicería:

cara : 100% poliéster relleno :

100% poliéster



STHBL01xxxxx

**ghiyaokido**

---

Bulgaria, Plovdiv, ul. "1 Golyamokonarsko Shose  
[www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)