


**IMPORTANTE LEA ATENTAMENTE Y CONSERVE ESTAS  
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS**

**INSTRUCCIONES DE USO DE  
UNA TRONA  
"MASTER CHEF"**

**MASTER  
CHEF**



Este producto con **chipolino** se fabrica de conformidad con los requisitos de la Directiva 2001/95/CE "Seguridad general de los productos" del Parlamento Europeo y del Consejo, la norma europea EN 14988 "Tronas infantiles. Requisitos y métodos de ensayo", y la Ley de Protección del Consumidor de la legislación nacional.

**PARA GARANTIZAR UN USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO, ¡SIGA LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL!**


- ❖ **¡ATENCIÓN!** ¡NUNCA DEJE A SU HIJO SIN VIGILANCIA!
- ❖ **ATENCIÓN** ESTE PRODUCTO ESTÁ DESTINADO A NIÑOS QUE PUEDAN PERMANECER SENTADOS SIN AYUDA Y DE HASTA 3 AÑOS DE EDAD O UN PESO MÁXIMO DE 15 KG.
- ❖ **¡ATENCIÓN!** UTILICE SIEMPRE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD Y COMPRUEBE QUE ESTÁN BIEN SUJETOS A LA ESTRUCTURA DEL ASIENTO ANTES DE UTILIZARLOS.
- ❖ **ATENCIÓN** PELIGRO DE CAÍDA: ¡NO DEJE QUE SU HIJO SE SUBA AL PRODUCTO!
- ❖ **¡ATENCIÓN!** NO UTILICE EL ASIENTO ANTES DE ASEGURARSE DE QUE TODAS LAS PIEZAS FUNCIONAN CORRECTAMENTE Y ESTÁN COLOCADAS Y FIJADAS EN LA POSICIÓN CORRECTA.
- ❖ **¡ATENCIÓN!** ¡CUIDADO CON EL FUEGO! TENGA EN CUENTA EL RIESGO DE QUE EL NIÑO SUFRA DAÑOS POR LLAMAS ABIERTAS Y OTRAS FUENTES DE CALOR CERCA DEL PRODUCTO.
- ❖ **¡ATENCIÓN!** TENGA EN CUENTA EL RIESGO DE VUELCO DEL PRODUCTO SI EL NIÑO ALCANZA Y EMPUJA CON LOS PIES UNA MESA U OTRA SUPERFICIE DURA.
- ❖ El montaje del producto debe ser realizado únicamente por un adulto.
- ❖ Para evitar lesiones, ¡asegúrese de que su hijo está a una distancia segura cuando despliegue y pliegue este producto!
- ❖ No utilice el producto con niños que no puedan permanecer sentados de forma estable e independiente.
- ❖ No utilice la trona con niños que pesen más de 15 kg.
- ❖ No introduzca más de un niño en el producto.
- ❖ No levante el asiento utilizando la bandeja de alimentación.
- ❖ No utilice el producto si encuentra piezas faltantes o dañadas.
- ❖ No permita que el niño permanezca de pie sobre el asiento.
- ❖ No levante, mueva ni realice ajustes o reparaciones en el asiento cuando haya un niño en él.
- ❖ No coloque el asiento en ascensores y/o superficies irregulares cuando haya un niño en él.
- ❖ No coloque el asiento cerca de escaleras, piscinas y otros lugares peligrosos.
- ❖ Utilice el producto sólo como está previsto.
- ❖ ¡Accione siempre los dispositivos de ayuda al estacionamiento sobre las ruedas! ¡UTILICE LAS RUEDAS SÓLO PARA MOVER EL ASIENTO!
- ❖ No coloque cargas superiores a 1 kg en la cesta portaequipajes.
- ❖ No utilice piezas de repuesto ni otros componentes no suministrados por el fabricante. El fabricante no se hace responsable de la seguridad en caso de que se utilicen piezas de repuesto que no sean las originales para el tipo homologado y probado.
- ❖ No realice cambios ni modificaciones en el diseño. En caso necesario, póngase en contacto con el distribuidor o con un servicio técnico autorizado para su consulta y reparación.
- ❖ No permita la presencia de niños menores de 3 años antes de haber montado completamente el producto para evitar el acceso a las piezas pequeñas y desmontadas.
- ❖ Mantenga el envoltorio de plástico fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.



## CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO

- ❖ Diseñado para niños que pueden permanecer sentados sin ayuda
- ❖ Diseñado para niños de hasta 3 años o con un peso máximo de 15 kg.
- ❖ Cinturón de seguridad de cinco puntos
- ❖ Reposapiés regulable en 3 posiciones
- ❖ Ajuste de la inclinación del respaldo - en 3 posiciones
- ❖ Regulación de la altura del asiento - en 6 posiciones
- ❖ Doble bandeja de alimentación extraíble (hacia delante y hacia atrás en 3 posiciones)
- ❖ Se retira la parte superior del cabecero
- ❖ Compacta para guardarla plegada

## DIAGRAMA DE LAS PARTES PRINCIPALES



1	Asa para ajustar la posición del respaldo	11	Bandeja de comedor doble
2	Bolsillo (neto)	12	
3	Conexión abatible	13	Botón de inversión del asiento 2
4	Botón para plegar el asiento	14	Botón para ajustar las posiciones del reposapiés
5	Botón de inversión del asiento 1	15	Reposapiés
6	Botón para ajustar la altura del asiento	16	Patas delanteras
7	Gancho	17	Dispositivo de aparcamiento
8	Patas traseras	18	Ruedas
9	Damasco	19	Tapacubos
10	Cinturón de seguridad de 5 puntos	20	Cesta portaequipajes

**Nota:** La cesta portaequipajes (elemento 20) no se muestra en la figura.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE FUNCIONES

¡**IMPORTANTE!** Siga exactamente las instrucciones y la secuencia de montaje y uso del producto que figuran en las ilustraciones del manual. No se necesitan herramientas para montar el asiento.

¡**ATENCIÓN!** COMPRUEBE LA SEGURIDAD DE LA FIJACIÓN DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN.

### 1. DISOLUCIÓN DEL ASIENTO

**Importante** Retire la bandeja de alimentación de las patas traseras del asiento.

¡**ATENCIÓN!** Asegúrese de que el asiento esté completamente extendido y fijo en esta posición.

### 2. MONTAJE Y DESMONTAJE DEL PLATO DE ALIMENTACIÓN. INSTALACIÓN DE LA CESTA DE ALMACENAMIENTO.

2-1 - Montaje

Hay tres posiciones en la bandeja marcadas con **1, 2 y 3** en los reposabrazos. Al montarla, colóquela en la posición **1**.

Para bloquear cada posición, suelte la empuñadura hasta que oiga un "clic". 2-2 -

Desmontaje

Monte la cesta portaobjetos en la parte inferior del asiento con las correas de velcro.

### 3. AJUSTE DE LA ALTURA DEL ASIENTO

Para acomodarse en una posición más alta, sujete el armazón con una mano y haga palanca en el respaldo hasta la altura deseada con la otra.

**Nota:** El bloqueo de cada posición se acompaña de un "clic".

### 4. AJUSTE DE INCLINACIÓN (en 3 posiciones)

**Nota:** El bloqueo de cada posición se acompaña de un "clic".

### 5. REGULACIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTOS (en 3 puestos)

### 6. SISTEMA DE RETENCIÓN

#### DE LA ATENCIÓN

- ✓ Los cinturones no deben estar deshilachados ni rotos, y las hebillas y cierres de plástico deben ser resistentes y proporcionar una conexión segura.
- ✓ Los cinturones no deben retorcerse, deben cubrir bien al niño y no deben cambiar de longitud al abrocharse.
- ✓ No coloque al niño en la trona si los cinturones de seguridad no están fijados. Son importantes para la seguridad del niño.

### 7. DISPOSITIVO DE APARCAMIENTO

### 8. PLEGAR LA TRONA

**PASO 1** - Retire la bandeja de alimentación


**PASO 2** - Pliegue el asiento (siga las instrucciones marcadas en **los botones 1 y 2** para plegar el asiento).

**PASO 3** - Mete las patas del taburete hacia dentro




**PASO 4** - Colocar la bandeja en el gancho de las patas traseras

1

1  
haga clic  
en







"snap"




2-1

Posición 1  
"snap"









De posición baja a  
posición alta




De posición alta a  
posición baja



6

haga clic  
en





7

Obtenido de



Ocioso





## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- ❖ Limpie la tapicería y las piezas de plástico y metal con un paño húmedo y agua tibia.
- ❖ No limpiar con detergentes agresivos que contengan partículas abrasivas, amoníaco, lejía o alcohol.
- ❖ Deje que el producto se seque completamente después de limpiarlo y, a continuación, guárdelo.
- ❖ No coloque objetos en o sobre el producto para evitar dañar la construcción.
- ❖ Guarde el producto en un lugar limpio y seco. No exponga el producto al sol directo, la lluvia, la humedad o los cambios bruscos de temperatura.

### Composición del damasco:

**Cara:** 100% piel ecológica

**Relleno:** 100% poliéster



STHMC020xxxx

**CHIPOLINO**

---

Bulgaria, Plovdiv, ul. "1 Golyamokonarsko Shose [www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)