


**IMPORTANT ! LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER CES  
INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE**

**INSTRUCTIONS POUR  
L'UTILISATION D'UNE CHAISE  
HAUTE  
"MASTER CHEF"**


**MASTER  
CHEF**



Ce produit de marque **chipolino** est fabriqué conformément à  
les exigences de la directive 2001/95/CE "Sécurité générale des produits" du  
Parlement européen et du Conseil, la norme européenne EN 14988  
"Chaises hautes pour enfants. Exigences et méthodes d'essai", et la loi sur la  
protection des consommateurs de la législation nationale.

**POUR GARANTIR UNE UTILISATION SÛRE DE CE PRODUIT, IL CONVIENT DE RESPECTER LES AVERTISSEMENTS, LES INSTRUCTIONS ET LES RECOMMANDATIONS DE CE MANUEL !**


- ❖ **ATTENTION ! NE LAISSEZ JAMAIS VOTRE ENFANT SANS SURVEILLANCE !**
- ❖ **ATTENTION ! CE PRODUIT EST DESTINÉ AUX ENFANTS QUI PEUVENT RESTER ASSIS SANS AIDE ET QUI ONT JUSQU'À 3 ANS OU UN POIDS MAXIMUM DE 15 KG.**
- ❖ **ATTENTION ! UTILISEZ TOUJOURS LES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET VÉRIFIEZ QU'ELLES SONT FERMEMENT ATTACHÉES À LA STRUCTURE DU SIÈGE AVANT DE LES UTILISER !**
- ❖ **ATTENTION ! DANGER DE CHUTE : NE LAISSEZ PAS VOTRE ENFANT GRIMPER SUR LE PRODUIT !**
- ❖ **ATTENTION ! N'UTILISEZ PAS LE SIÈGE AVANT DE VOUS ÊTRE ASSURÉ QUE TOUTES LES PIÈCES SONT EN ÉTAT DE MARCHÉ ET QU'ELLES SONT RÉGLÉES ET FIXÉES DANS LA BONNE POSITION !**
- ❖ **ATTENTION ! ATTENTION AU FEU ! TENEZ COMPTE DU RISQUE DE BLESSURE DE L'ENFANT PAR DES FLAMMES NUÉS ET D'AUTRES SOURCES DE CHALEUR À PROXIMITÉ DU PRODUIT !**
- ❖ **ATTENTION ! SOYEZ CONSCIENT DU RISQUE DE BASCULEMENT DU PRODUIT SI L'ENFANT ATTEINT ET POUSSE AVEC SES PIEDS UNE TABLE OU UNE AUTRE SURFACE DURE.**
- ❖ L'assemblage du produit doit être effectué par un adulte uniquement !
- ❖ Pour éviter toute blessure, veillez à ce que votre enfant se trouve à une distance sûre lorsque vous dépliez et repliez ce produit !
- ❖ N'utilisez pas le produit pour des enfants qui ne peuvent pas rester assis de manière stable et indépendante !
- ❖ N'utilisez pas la chaise haute pour des enfants pesant plus de 15 kg !
- ❖ Ne placez pas plus d'un enfant dans le produit !
- ❖ Ne pas soulever le siège à l'aide du plateau d'alimentation !
- ❖ N'utilisez pas le produit si vous trouvez des pièces manquantes ou endommagées !
- ❖ Ne laissez pas l'enfant se tenir debout sur le siège !
- ❖ Ne pas soulever, déplacer ou effectuer des réglages ou des réparations sur le siège lorsqu'un enfant s'y trouve !
- ❖ Ne placez pas le siège dans un ascenseur et/ou sur une surface irrégulière lorsqu'un enfant s'y trouve !
- ❖ Ne placez pas le siège à proximité d'escaliers, de piscines ou d'autres endroits dangereux !
- ❖ Utilisez le produit uniquement comme prévu !
- ❖ Utilisez toujours les aides au stationnement sur les roues ! **N'UTILISEZ LES ROUES QUE POUR DÉPLACER LE SIÈGE !**
- ❖ Ne placez pas de charges supérieures à 1 kg dans le panier à bagages.
- ❖ N'utilisez pas de pièces de rechange ou d'autres composants qui n'ont pas été fournis par le fabricant ! Le fabricant décline toute responsabilité en matière de sécurité en cas d'utilisation de pièces de rechange autres que les pièces d'origine pour le type homologué et testé !
- ❖ N'apportez pas de modifications à la conception de l'appareil ! Si nécessaire, contactez le revendeur ou un service agréé pour une consultation et une réparation.
- ❖ Ne laissez pas les enfants de moins de 3 ans être présents avant d'avoir entièrement assemblé le produit afin d'éviter qu'ils n'aient accès aux petites pièces et aux pièces démontées !
- ❖ Conservez l'emballage en plastique hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement !



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- ❖ Conçu pour les enfants qui peuvent rester assis sans aide
- ❖ Conçu pour les enfants jusqu'à 3 ans ou d'un poids maximum de 15 kg.
- ❖ Ceinture de sécurité à cinq points
- ❖ Réglage du repose-pieds - en 3 positions
- ❖ Réglage de l'inclinaison du dossier - en 3 positions
- ❖ Réglage de la hauteur du siège - en 6 positions
- ❖ Double plateau d'alimentation amovible (avance et recul en 3 positions)
- ❖ La partie supérieure de la tête de lit est enlevée
- ❖ Compact pour le stockage en position repliée

## DIAGRAMME DES PARTIES PRINCIPALES



1	Poignée de réglage de la position du dossier	11	Double plateau repas
2	Poche (net)	12	
3	Raccordement à charnière	13	Bouton d'inversion du siège 2
4	Bouton pour replier le siège	14	Bouton de réglage des positions des repose-pieds
5	Bouton d'inversion du siège 1	15	Repose-pieds
6	Bouton de réglage de la hauteur du siège	16	Pattes avant
7	Crochet	17	Dispositif de stationnement
8	Pattes arrière	18	Roues
9	Damas	19	Enjoliveur de roue
10	Ceinture de sécurité à 5 points	20	Panier à bagages

**Remarque :** Le panier à bagages (point 20) n'est pas illustré sur la figure.

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE DÉMONTAGE. FONCTIONS

**IMPORTANT !** Suivez exactement les instructions et la séquence d'assemblage et d'utilisation du produit à partir des illustrations jointes au manuel. Aucun outil n'est nécessaire pour assembler le siège.

**ATTENTION ! VÉRIFIER LA SÉCURITÉ DE LA FIXATION APRÈS CHAQUE OPÉRATION !**

### 1. DISSOLUTION DU SIÈGE

**Important !** Retirez le plateau d'alimentation des pieds arrière du siège.

**ATTENTION !** Assurez-vous que le siège est complètement sorti et fixé dans cette position !

### 2. INSTALLATION ET RETRAIT DE LA PLAQUE D'ALIMENTATION. INSTALLATION DU PANIER DE RANGEMENT.

2-1 - Montage

Le plateau comporte trois positions marquées **1, 2 et 3** sur les accoudoirs. Lors du montage, placez le plateau en position **1**.

Pour verrouiller chaque position, relâchez la poignée jusqu'à ce que vous entendiez un "clac". 2-2 - Démontage

Fixez le panier de rangement sous le siège à l'aide des bandes Velcro.

### 3. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE

Pour s'installer dans une position plus haute, saisissez le cadre d'une main et faites levier avec l'autre main pour relever le dossier à la hauteur souhaitée.

**Note :** Le verrouillage de chaque position s'accompagne d'un "clac".

### 4. RÉGLAGE DE L'INCLINAISON (en 3 positions)

**Note :** Le verrouillage de chaque position s'accompagne d'un "clac".

### 5. RÉGLEMENTATION DE L'OFFRE ALIMENTAIRE (en 3 positions)

### 6. SYSTÈME DE RÉTENTION

#### DE L'ATTENTION !

- ✓ Les ceintures ne doivent pas être effilochées ou déchirées et les attaches en plastique doivent être solides et fournir une connexion sûre !
- ✓ Les ceintures ne doivent pas être tordues, doivent couvrir l'enfant de manière étanche et ne doivent pas changer de longueur lorsqu'elles sont attachées !
- ✓ N'installez pas l'enfant dans la chaise haute si les ceintures de sécurité ne sont pas fixées ! Elles sont importantes pour la sécurité de l'enfant !

### 7. DISPOSITIF DE STATIONNEMENT

### 8. PLIER LA CHAISE HAUTE

**ÉTAPE 1** - Retirer le plateau d'alimentation


**ÉTAPE 2** - Plier le siège (suivre les instructions marquées sur les **boutons 1 et 2** pour plier le siège)

**ÉTAPE 3** - Rentrer les pieds du tabouret vers l'intérieur


**ÉTAPE 4** - Placer le plateau sur le crochet des pattes arrière

1


1 cliquer



"snap"




"snap"









2-1


Position 1

"snap"









## INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE

- ❖ Nettoyez le revêtement, les parties en plastique et en métal avec un chiffon humide et de l'eau tiède.
- ❖ Ne pas nettoyer avec des détergents agressifs contenant des particules abrasives, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel ou de l'alcool.
- ❖ Laissez le produit sécher complètement après l'avoir nettoyé, puis rangez-le.
- ❖ Ne placez pas d'objets dans ou sur le produit afin d'éviter d'endommager la construction.
- ❖ Conservez le produit dans un endroit propre et sec. Ne pas exposer le produit au soleil, à la pluie, à l'humidité ou à des changements brusques de température !

### Composition du damas :

**Face** : 100% cuir écologique

**Rembourrage** : 100% polyester



STHMC020xxxx

**CHIPOLINO**

---

Bulgarie, Plovdiv, ul. "1 Golyamokonarsko Shose [www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)