

**IMPORTANTE LEA ATENTAMENTE Y GUARDE ESTE MANUAL DEL
USUARIO EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS
CONSULTAS**

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA COCHECITO DE BEBÉ "MOVE ON"

MOVE ON




Este **chipolino** se ha fabricado de conformidad con la Directiva 2001/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la Seguridad de los Productos de Consumo, con la norma europea EN 1888-1 "Artículos de puericultura. Vehículos de ruedas para niños. Parte 1: Cochechitos de bebé y capazos", y las normativas de la legislación nacional, incluida la Ley de Protección del Consumidor.

SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTE MANUAL PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE ESTE PRODUCTO:

PRECAUCIÓN ADVERTENCIAS



- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡NO DEJE NUNCA AL NIÑO SIN VIGILANCIA!
- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡UTILICE SIEMPRE EL SISTEMA DE RETENCIÓN (CINTURONES DE SEGURIDAD)!
- ❖ **PRECAUCIÓN** ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS MECANISMOS DE BLOQUEO ESTÉN ENGRANADOS ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.
- ❖ **PRECAUCIÓN** ANTES DE CADA USO, ¡COMPRUEBE LA ESTABILIDAD DE LA FIJACIÓN DE LAS PIEZAS SEPARADAS!
- ❖ **PRECAUCIÓN** ASEGÚRESE DE QUE SU HIJO ESTÉ A UNA DISTANCIA SEGURA DEL COCHECITO DURANTE LOS AJUSTES, EL PLEGADO O EL DESPLEGADO DEL MISMO.
- ❖ **ATENCIÓN** ¡NO PERMITA QUE SUS HIJOS JUEGUEN CON EL COCHECITO!
- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡ESTE PRODUCTO NO ES ADECUADO PARA CORRER O PATINAR!
- ❖ PARA RECIÉN NACIDOS, UTILICE LA POSICIÓN MÁS TUMBADA DEL RESPALDO DEL ASIENTO. SUJETE SIEMPRE LA CAPOTA AL RESPALDO PARA EVITAR QUE EL BEBÉ SE CAIGA
¡Y LESIONA!
- ❖ UTILICE LA POSICIÓN DE SENTADO DE LA UNIDAD DE ASIENTO SÓLO CUANDO EL NIÑO TENGA AL MENOS 6 MESES. LA POSICIÓN DE SENTADO DEL ASIENTO NO ES ADECUADA PARA BEBÉS MENORES DE 6 MESES.
- ❖ NO LEVANTE EL COCHECITO POR LA BARRA DELANTERA, ¡PODRÍA SUFRIR LESIONES GRAVES!
- ❖ ¡MANTÉNGASE ALEJADO DEL FUEGO!
- ❖ Utilice la silla de paseo para un niño que no pese más de 15 kg.
- ❖ El montaje inicial, el plegado y el desplegado sólo deben ser realizados por un adulto.
- ❖ Accione siempre los frenos cuando el cochecito esté parado y no se mueva, especialmente cuando coloque o saque a su hijo de él.
- ❖ Asegúrese de que los cinturones de seguridad están abrochados y se ajustan bien al niño antes de utilizarlos.
- ❖ No coloque un colchón adicional en el cochecito.
- ❖ La carga máxima de la cesta portaobjetos es de 3 kg.
- ❖ ¡No sobrecargue el cochecito! Equilibre siempre el cochecito para mantenerlo estable y evitar el riesgo de vuelco.
- ❖ La silla de paseo está diseñada para ser utilizada por un niño cada vez.
- ❖ No utilice piezas de repuesto u otros componentes no homologados por el fabricante. El fabricante no se responsabiliza de la seguridad del niño si no se utilizan las piezas de r e p u e s t o originales aprobadas y suministradas por él.
- ❖ No realice cambios ni modificaciones en la construcción del cochecito. Póngase en contacto con el distribuidor o con un servicio de reparación autorizado para asesoramiento y/o reparación.
- ❖ Interrumpa el uso si encuentra juntas desgastadas o sueltas, piezas dañadas o faltantes. Existe riesgo de lesiones para el niño.
- ❖ No permita que niños menores de 3 años se acerquen al cochecito durante el montaje o desmontaje, en para evitar el riesgo de lesiones o de ingestión de piezas pequeñas.
- ❖ ¡Las cuerdas pueden causar estrangulamiento! ¡No coloque cuerdas adicionales al producto para evitar lesiones!
- ❖ No utilice nunca el cochecito en escaleras o escaleras mecánicas. Extreme las precauciones al subir o bajar una acera o un escalón.
- ❖ El embalaje del producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de estrangulamiento.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ❖ La silla de paseo es adecuada para recién nacidos y niños de hasta 36 meses o un peso de hasta 15 kg.
- ❖ Sistema de arnés de seguridad de 5 puntos;
- ❖ Respaldo regulable;
- ❖ Toldo ajustable;
- ❖ Reposapiernas ajustable.

PIEZAS PRINCIPALES



Parachoques delantero

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONES

Este cochecito se suministra parcialmente montado. Para completar el montaje, no necesita ninguna herramienta.

ATENCIÓN Siga exactamente las instrucciones dadas y compruebe las imágenes.

PRECAUCIÓN Después de cada operación, asegúrese de que ha seguido correctamente las instrucciones y la fijación es estable

ATENCIÓN En la mayoría de los casos, tras la finalización de una operación oír un chasquido.

El montaje, desmontaje y funciones están numerados del 1 al 10. Utilice las descripciones de las operaciones dadas en este manual y su imagen correspondiente.

1 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS

Para desmontar las ruedas delanteras, pulse el botón de desbloqueo situado en el interior del mecanismo de fijación.

2 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS

Para desmontar las ruedas traseras, pulse el botón situado en la parte inferior del mecanismo de fijación.

3 - DESPLEGAR EL COCHECITO

3-1 - Libera la fijación;

3-2 - Fijación de la silla de paseo en posición abierta; 3-3 - Montaje y desmontaje de la capota.

4 - MONTAJE Y DESMONTAJE DEL PARACHOQUES DELANTERO

Para desmontar el parachoques delantero, pulse los botones situados en su interior.

5 - DESPLIEGUE DEL TOLDO

Empuje con la mano para plegar la capota. Tire de la capota con la mano para abrirla.

6 - REPOSAPIERNAS

El reposapiernas es ajustable en dos posiciones. Presione simultáneamente ambos deslizadores y empuje hacia abajo el reposapiernas.

Para levantar el reposapiernas, tire de él hacia arriba hasta que oiga un clic.

7 - AJUSTE DEL RESPALDO

ATENCIÓN LOS BEBÉS MENORES DE 6 MESES SÓLO DEBEN COLOCARSE EN LA SILLA DE PASEO CUANDO EL RESPALDO ESTÉ EN LA POSICIÓN MÁS TUMBADA.

Presione el mecanismo y ajústelo hacia arriba/hacia abajo para alcanzar la posición deseada.

8 - DISPOSITIVOS DE APARCAMIENTO

IMPORTANTE Aplique siempre los dispositivos de estacionamiento cuando el cochecito no esté en movimiento para evitar deslizamientos repentinos.
¡y lesiones!




9 - SISTEMA DE RETENCIÓN (ARNÉS DE SEGURIDAD)




PRECAUCIÓN Compruebe periódicamente que el cinturón de seguridad esté bien sujeto al armazón del cochecito, así como bien abrochado. Los cinturones no deben estar desgastados ni rasgados, y las hebillas y cierres de plástico deben ser resistentes, no estar dañados y estar bien sujetos.


PRECAUCIÓN Ajuste los cinturones de manera que se ajusten bien al niño y no queden torcidos.

10 - PLEGAR EL COCHECITO

PRECAUCIÓN Antes de plegar el cochecito, active siempre el dispositivo de estacionamiento, coloque el cochecito en la posición más baja y vacíe la cesta portaobjetos.







PAUTAS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Los frenos y las ruedas se desgastan más rápido que otras piezas. Sustitúyalas cuando sea necesario.
- ❖ Engrase regularmente las piezas móviles. Utilice aceite de silicona o spray de silicona para engrasar.
- ❖ Limpie y engrase regularmente todas las piezas metálicas y de plástico sucias.
- ❖ Limpie los tejidos, las piezas de plástico y las piezas metálicas con un paño de algodón húmedo o una esponja y jabón neutro.
- ❖ No utilice detergentes agresivos, disolventes, lejía o alcoholes para limpiar su cochecito.
- ❖ Deje siempre que el cochecito se seque completamente después de limpiarlo antes de utilizarlo o guardarlo. Podría formarse moho si mantiene el cochecito húmedo.
- ❖ Guarde siempre su cochecito en un lugar limpio y seco. No exponer al ambiente directo influencia: sol, lluvia, humedad e intervalos de altas temperaturas.
- ❖ Por favor, contacte con su distribuidor autorizado para problemas relacionados con el uso o reparación de este cochecito.

Composición del tejido del cochecito:

Exterior: 100 % poliéster

Relleno: 100 % poliéster



Materiales utilizados: plástico, textil, metal.

LKMO020xxxx



Bulgaria, Plovdiv, str. Golyamokonarskoshosse
1 www.chipolino.com